



MANUAL NO.GL220- UM- 101





# 안전하고 정확하게 사용하기 위해

- ●사용 전에 본 설명서를 잘 읽은 후, 안전하고 정확하게 사용해 주십시오.
- 읽은 후, 언제나 볼 수 있는 곳에 반드시 보관해 주십시오.
- ●어린이가 기계를 만지지 않도록 하십시오.
- ●여기에 표시한 주의사항은 안전에 관한 중대한 내용을 기재하고 있으므로 반드시 지켜 주십시오.

### 그림 표시에 대해

제품을 안전하고 정확하게 사용하기 위해 귀하와 다른 사람들의 위험이나 재산의 손해를 미연에 방지하기 위해 다양한 그림표시를 하고 있습니다. 그 표시와 의미는 다음과 같습니다. 내용을 잘 이해하고 본문을 읽어 주십시오.

⚠ 위험	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면, 사용자가 사망 또는 중상을 입을 우려가 있는 내용에 표시합니다.
▲경고	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면 사용자가 건강을 해치거나 중 상을 입을 가능성이 예상되는 내용에 표시합니다.
⚠주의	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면 물적손해의 발생이 예상되는 내용에 표시합니다.
🔊 고온주의	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면 사용자가 화상 등을 입을 가 능성이 예상되는 내용에 표시합니다.
▲감전주의	이 표시를 무시하고 잘못된 취급을 하면 사용자가 감전할 우려가 예상 되는 내용에 표시합니다.

그림 표시 예







### 머리말

midi LOGGER 〈GL220〉시리즈를 구입해 주셔서 감사드립니다. 본 기기를 사용하실 때는 본 설명서를 잘 읽으신 후, 정확하게 이용해 주시기 바랍니다.

### 상품 보증

- (1) 구입해 주신 날부터 1년을 보증기간으로 합니다. 구입하신 후 3개월 이내에 고객등록을 해 주신 경우는 2년을 보증기간으로 하고, 만일 보증기간 내에 고장이 났을 경우는 무상으로 수리를 해 드립니다. (단, 발생한 고장이 본사 책임일 경우에 한합니다. 또한 고객이 본사에 관계없이 수리·개조한 경우는 책임을 질 수 없습니다.)
- (2) 상품의 보수작업은 일본국내에 한정합니다. 해외에서 보수작업은 실시하고 있지 않습니다. 이 점 양해해 주십시오.
- (3) 개봉 후는 반드시 설명서 부록에 기재되어 있는 부속품 일람표와 부속품을 확인해 주십시오. 만일, 결품이 있으면 구입처 또는 본 설명서 마지막에 기재되어 있는 본사 영업소에 연락주십시오.
- (4) 미디어 내의 프로그램 데이터 각종 설정내용은 보증할 수 없으므로 반드시 백업을 실시해 주십시오.

### 수출에 관한 주의

본 기기는 현재 외국 환율 및 외국무역관리법에 의한 전략물자 등의 수출규제품에는 해당되지 않지만, 일본국외로 가져 가실 경우에는 본사의 기술확인지표(parameter sheet) 발행 등의 필요한 절차를 실시해 주십시오.

### 사용상 주의

사용 전에 아래의 주의사항을 반드시 읽어 주십시오.

1. CE 마크 취득기기의 주의사항(Note on the CE Marking)

본 기기는 EMC 지령(89 / 336 / EEC)에 기반한 EN61326-1 Class A 에 적합합니다. 또한 LV 지령(72 / 23 / EEC)에 기반한 EN61010-1에 적합합니다.

본 기기는 위의 기준규격에 준하고 있지만, 사용할 경우는 본 취급설명서와 주의사항에 준해서 정확하게 사용해 주 십시오. 또한, 본 기기를 잘못된 사용방법으로 사용한 경우는 장치의 고장이나 안전면에서 보호가 될 수 없는 경우 가 있기 때문에 사용상의 주의를 확인 후, 정확하게 사용해 주십시오.

2. 경고

본 기기는 EMC 지령·클래스A에 준하고 있습니다. 따라서, 본 기기를 가정내 환경에서 사용하는 경우는 본 기기가 전자파 발생 원인이 되거나, 전자파의 영향을 받아 충분히 측정할 수 없는 경우가 있습니다.

- 3. 안전상의 주의
  - (1) AC 아답터는 당사의 전용부품을 사용해 주십시오. 노이즈가 많은 환경이나 전원사정이 나쁜 환경에서는 아스선을 접지할 것을 권합니다.
  - (2) 본 기기의 아날로그 신호입력 단자에 고전압의 신호선을 접속한 경우는 입력단자의 신호선의 심선(芯線)은 건드 리지 않도록 해 주십시오. 전압의 크기에 따라 감전의 위험이 있습니다.
  - (3) 본 기기의 전원은 반드시 쉽게 끌 수 있도록 배려해서 설치해 주십시오.
- 4. 기능 · 성능 상의 주의

(1) AC 전원 및 DC 전원은 본 기기의 정격범위 내에서 사용해 주십시오. 정격범위 외에서 동작시키면 손상의 원인이 됩니다.
(2) 본 기기의 통풍구를 막은 상태에서 계속 사용하면 이상한 발열이 발생되어 본 기기가 손상될 수 있습니다.

- (3) 본 기기를 아래의 장소에서는 사용하지 마십시오. 동작이상이나 손상의 원인이 됩니다.
- 직사광선이나 난방기구 등, 고온 또는 다습한 장소.
   (사용가능한 온도범위: 0 ~ 45℃ (배터리 탑재시는 0 ~ 40℃), 사용가능한 습도범위: 5 ~ 85%R.H.)
- 바닷바람이 닿는 장소나 부패가스 등이 많은 장소 및 유기용제분위기의 장소.
- 먼지가 많은 장소.
- 진동이나 충격이 많은 장소.
- 번개•전기로 등, 서지전압과 방해전파 등이 들기 쉬운 장소.
- (4) 본체가 더러워진 때는 부드러운 마른 천으로 더러움을 닦아 주십시오. 유기용제(신너, 벤진 등)를 사용하면 변질이나 변색을 일으킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- (5) 외부전자파의 영향을 받기 쉬운 기기 가까이에서는 본 기기를 사용하지 마십시오.
- (6) 강전계 환경조건 하에서 사용하면 측정결과가 사양을 충족시키지 않는 경우가 있습니다.
- (7) 신호입력 케이블은 전기적자계를 발생하게 하는 전력 케이블 등에서는 되도록 떨어져서 배치해 주십시오.
- (8) 본 기기의 안정된 측정을 하기 위해 전원투입 후 30분 이상의 워밍업을 해 주십시오.

### 등록상표에 대해

• Microsoft 및 Windows 은 미국 및 기타 나라에서 미국 Microsoft Corporation의 등록상표 또는 상표입니다.

• 기타, 기재하고 있는 회사명, 제품명은 각사의 등록상표 또는 상표입니다.



안전히	가고 정확하게 사용하기 위해서			i
	그림 표시에 대해			i
പച	그럼 표시 예 니이 조이		••••	i
안선성	59 千9			
버티	ר ד ו ד		•••••	I
	상품 모등 스츠세 코코 즈이		••••	I
	구술에 관안 두의 기 9 사 조이			I
	사용상 구의 도로사고에 대해		••••	I
	중속상표에 내해		••••	. 11
1장	개요	_		1
	귀 수	4		· ~
1.1	/ [ 요	I		· 2
1.2	특성 사요하겨	I 1	_	:2 . 2
1.5	시 6 건 / 0 ·································	1	_	. າ
	사용하 때이 의미어	1	_	. າ
	시 8 글 베ᅴ 거 8 日 사요하 때이 보 기기 자세	1	_	. ເ
14	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	_	. Д
1.4	모니터에 과하 주이	1	_	т . Л
1.0	포시어어이 저화	1	_	т . Л
1.0		'		т
<b>2</b> 장	확인과 준비	2 —		1
2.1	외관의 체크	2		2
2.2	부속품의 확인	2	_	2
2.3	본체 각부의 명칭과 기능	2	_	. 3
2.4	전원 케이블의 접속방법과 전원 투입방법	2	_	4
	AC 전원을 사용할 경우	2	_	4
	DC 전원을 사용할 경우	2	_	- 5
2.5	신호입력 케이블의 접속방법	2	_	6
	단자 배열과 신호 종류	2	_	6
2.6	로직 알람 케이블 접속방법과 기능	2	_	• 7
	로직 알람 케이블 접속방법	2	_	• 7
	입출력회로의 내부 등가회로	2	_	8
	배선	2	_	. 9
2.7	USB 메모리 장착방법	.2 -	- 1	10
	USB 메모리 장착방법	.2 -	- 1	10
2.8	컴퓨터와의 접속방법	.2 -	- 1	11
	USB 에서 접속	.2 -	- 1	11
2.9	배터리 팩의 사용방법(B-517: 옵션)	.2 -	- 1	12
	배터리 세트 방법	.2 -	- 1	12
	배터리 충전 방법	.2 -	- 1	13
2.10	습도 센서의 접속방법	.2 -	- 1	14
2.11	측정시의 주의사항	.2 -	- 1	15
2.12	노이즈 대책방법	2 -	_ 1	16
2.13	날짜/시각 맞추기	2 -	- 1	17
	충전식 전지 충전방법	.2 -	- 1	17

3 상	- 설정과 측정	3 —	1
3.1	화면의 명칭과 기능		- 2
3.2	키 동작		- 7
	(1) SPAN/TRACE/POSITION		- 7
	(2) TIME/DIV		- 8
	(3) MENU	3 -	- 8
	(4) QUIT (LOCAL)		- 8
	(5) 방향키	3 ·	- 8
	(6) ENTER	3 ·	- 8
	(7) 빨리감기 키(KEY LOCK)		- 9
		· د	- 9 . 10
	(9) REVIEW		. 10
	(10) DISPERT		· 11
	(12) FILE		• 11
3.3	각종모드 설명	3 —	13
	(1) 프리런링	3 —	· 13
	(2) 캡쳐중	3 —	14
	(3) 2 화면 재생중	3 —	14
	(4) 재생중	3 —	15
3.4	설정 메뉴 설명	3 —	16
1 7L	- 101	4	4
<b>4</b> ′ð		//	
	`` ``````````````````````````````````	4	
4.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		- 2
4.1	표준사양 표준사양	<del></del> 4 · 4 ·	— 2 — 2
4.1	지 8 표준사양 표준사양 내장기억장치		— 2 — 2 — 3
4.1	표준사양 표준사양 내장기억장치 PC I/F		- 2 - 2 - 3 - 3
4.1	지 8 표준사양표준사양		- 2 - 2 - 3 - 3 - 3
4.1	지 8 표준사양표준사양 내장기억장치 PC I/F표시부 입력부	4 ·	- 2 - 2 - 3 - 3 - 4
4.1	지 8 표준사양표준사양	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	- 2 - 3 - 3 - 3 - 4 - 5
4.1 4.2	지 8 표준사양표준사양	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	- 2 - 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5
4.1 4.2	지 8 표준사양 표준사양 내장기억장치 PC I/F 표시부 입력부 기능사양 각종기능 트리거·알람 기능 외부인축력기는	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	-2 -3 -3 -45 -56 -56
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	- 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5 - 6 - 7
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	····································	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	- 2 - 2 - 3 - 3 - 3 - 4 - 5 - 5 - 5 - 5 - 6 - 7 - 7 - 7
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	····································	4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 -	-2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	지 8         표준사양		-2 -2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -7
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	지 3 표준사양 표준사양 내장기억장치 PC 1/F 표시부 입력부. 기능사양 각종기능 트리거·알람 기능 외부입출력기능 부속품 / 옵션품 사양 제어 소프트웨어 부속품 배터리 팩 B-517 (옵션) 습도센서 B-530 (옵션)		-2 -3 -3 -4 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -8
<ul><li>4.1</li><li>4.2</li><li>4.3</li></ul>	· 시 장 표준사양 내장기억장치 PC I/F 표시부 입력부. 기능사양 각종기능 트리거·알람 기능 외부입출력기능 부속품/옵션품 사양 제어 소프트웨어 부속품 배터리 팩 B-517 (옵션) 옵션품 일람	$ \begin{array}{c}  & 4 \\  & 6 \\  $	-2 -2 -3 -3 -3 -5 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -8 -8

# 1**장 개요**

본 장에서는 GL220 의 개요를 설명합니다.

### 본 장의 항목

- 1.1 개요
- 1.2 특징
- 1.3 사용환경
- 1.4 온도측정시의 주의
- 1.5 모니터에 관한 주의
- 1.6 표시언어의 전환

## 1.1 **개요**

GL220 은 컬러 디스플레이와 메모리를 탑재한 소형·경량의 데이터 로거입니다.

대용량의 측정 데이터를 본체 메모리 또는 USB메모리에 직접 저장할 수 있습니다. 또한 USB 로 컴퓨터와 접속하는 것으로 온라인에서의 설정·측정·저장이 가능합니다.

# 1.2 **특징**

### 입력

● M3 나사식 단자로 배선을 쉽게 했습니다.

● 화면과 대화식 앰프 설정이 가능하며, 한쪽 손으로 조작가능한 키를 장비했습니다.

### 보기

 4.3 인치 와이드의 TFT 컬러 액정 디스플레이를 탑재했습니다. 이에 따라 측정 데이터의 파형•각 채널 설정을 한눈에 확인할 수 있습니다.

#### 저장

- 내장 메모리나 USB 메모리 데이터의 저장이 가능합니다.
- 본체에 대용량 메모리를 탑재했으므로 USB메모리를 사용하지 않아도 장기간 측정할 수 있습니다.
- 저장을 정지하는 일 없이 USB 메모리를 교환할 수 있으므로 장시간에 거쳐 저장해도 도중에 데이터를 뺄 수 있습니다.
- 본체 내장의 메모리는 플래시 메모리를 채용했기 때문에 저장데이터는 전원을 꺼도 보유됩니다.
- 본체 내장 메모리는 디스크 이미지로 사용할 수 있기 때문에 복수의 데이터를 보유할 수 있습니다.
- 전압· 습도측정의 경우, 측정 CH을 적게 하는 것으로 10msec/1ch 까지의 샘플 속도로 데이터를 저장 할 수 있습니다. (온도측정시는 100ms 이상이 됩니다.)
- 링 메모리 저장기능을 탑재했으므로 장기간 저장해도 항상 최신 데이터를 남길 수 있습니다.
   (남는 데이터량은 설정할 필요가 있습니다.)

#### 제어•처리

- 부속 어플리케이션 소프트를 사용하면 USB 인터페이스를 사용해서 각 조건 설정이나 데이터 모니터링을 컴퓨터에서 실시할 수 있습니다.
- 부속의 어플리케이션 소프트를 사용하는 것으로 1 대의 PC 에서 여러 대의 GL220를 제어할 수 있으므로 쉽게 많은 CH측정이 가능합니다.
- USB 드라이브 모드기능으로 GL220 의 본체 메모리를 외장형 드라이브로서 PC 에서 인식할 수 있습니다. (GL220 와 컴퓨터를 접속하고 [START] 키를 누르면서 GL220 의 전원을 On 으로 한다)
- 저장 데이터는 어플리케이션 소프트에서 파일을 읽고, 표시 데이터를 처리할 수 있습니다.
- USB 메모리로 오프라인에서 컴퓨터로 데이터 전송을 할 수 있습니다.

# 1.3 **사용환경**

본 기기를 사용할 때의 사용환경에 대해서 설명합니다.

### 사용할 때의 주위 환경

① 주위의 온도와 습도(아래의 범위내에서 사용해 주십시오.)

- · 온도범위 : 0 ~ 45℃ (배터리 팩 탑재시는 0 ~ 40℃)
- 습도범위 : 5 ~ 85 % R.H.

2 환경(아래의 환경하에서는 사용하지 마십시오.)

- 직사광선 등이 닿는 장소.
- 바닷바람이 드는 장소나 부패식품 가스 등이 많은 장소 및 유기용제분위기의 장소.
- 먼지가 많은 장소.
- 진동이나 충격이 많은 장소.
- 번개•전기로 등, 서지전압이나 방해전파 등이 들기 쉬운 장소.

③ 설치카테고리(과전압 카테고리)에 대해서

- 본 제품은 IEC60664-1 로 정의되어 있는 설치 카테고리Ⅱ가 됩니다.
- 설치 카테고리Ⅲ, Ⅳ에서는 절대로 사용하지 마십시오.

④ 측정카테고리에 대해서

- 본 제품은 IEC61010-1 에 정의되어 있는 측정 카테고리의 I 이 됩니다.
- 측정 카테고리Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ에서는 사용할 수 없습니다.

**확인** 결로가 생긴 경우.

결로란 본 기기를 추운 장소에서 급히 따뜻한 장소로 이동한 경우 등에 본 기기의 표면이나 내부에 물방울 생기는 현상입니다. 결로가 생긴 상태로 사용하면 고장의 원인이 됩니다. 그런 경우에는 전원을 넣지 않고 결로가 없어지기까지 방치해 주십시오.

#### 사용할 때의 워밍업

본 기기의 사양성능을 충족시키기 위해서 사용하기 전에 30 분 정도 전원을 투입한 상태에서 워밍업을 실시 하는 것을 권합니다.

#### 사용할 때 본 기기의 자세

본 기기를 사용할 때는 평평한 곳에 두거나 스탠드를 사용한 경사상태에서 사용하는 것을 권합니다.

사용자세



▲주의 원인이 되기 때문에 본 기기의 통풍구를 막지 마십시오.
상기 이외의 사용자세에서 사용할 경우, 측정정밀도가 사양을 충족할 수 없는 경우가 있습니다.
쓰러지는 원인이 되기 때문에 경사상태로 할 경우는 본 기기의 스탠드를 양쪽 다 사용하십시오.
스탠드는 두개 다 위의 그림과 같이 열어서 사용해 주십시오.

## 1.4 온도측정시의 주의

온도 측정을 실시하는 경우에는 아래와 같은 사항에 주의해 주십시오.

- 본 기기의 통풍구를 절대로 막지 않도록 본 기기의 주위 30cm 는 설치스페이스로서 확보해 주십시오.
- 안정된 온도측정을 실시하기 위해서는 전원투입 후 30 분 이상의 워밍업을 실시해 주십시오.
- 본 기기의 입력단자에 직접 바람이나 일광이 닿는 급격한 온도변화가 생기면, 입력부분의 열평형이 무너져 오차의 원인이 됩니다. 이와 같은 환경에서 측정을 실시하는 경우에는 본 기기의 설치 위치를 바꾸는 등의 대처를 실시해 주십시오.
- 외래 노이즈로 측정치가 변동되는 경우, 2-16항의 대책을 실시해 주십시오.

### 1.5 **모니터에 관한 주의**

모니터는 액정을 사용하고 있기 때문에 사용환경에 따라 표시상황이 변화합니다.

확인 💦 스크린세이버 기능을 사용하고 있는 경우에 설정한 시간조작을 실시하지 않으면 스크린세이버 기능이 움직 이는 화면 표시를 하지 않게 됩니다. 조작키 중 하나를 누르면 스크린세이버가 해제되어 화면표시를 엽니다.

- ▲주의 · 본 기기를 추운 장소에서 갑자기 따뜻한 장소에 옮기는 경우 등에 액정 디스플레이에 결로가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 액정면이 실온에 따뜻할 때까지 기다려 주십시오.
  - 액정 디스플레이는 아주 정밀도가 높은 기술로 만들어져 있지만 검은 점이 나타나거나 적·청·녹색의 점 이 없어지지 않을 수 있습니다. 또한 보는 각도에 따라 선상의 색뭉침이나 밝기의 뭉침이 보이는 경우가 있습니다. 이것은 액정 디스플레이의 구조에 의한 것으로 고장이 아닙니다.

# 1.6 표시언어의 전환

본 기기는 화면에 표시하는 언어를 일본어, 영어, 프랑스어, 독일어, 중국어, 한국어 중에서 선택할 수 있습니다. 일본국내 출시는 일본어, 해외 출하시는 영어(US) 로 설정되어 있습니다. 표시언어를 변경하는 경우에는 「OTHR 메뉴:Language」 의 설정을 실시해 주십시오.



# 2장 확인과 준비

본 장에서는 본 기기를 사용하기 전의 확인과 준비에 대해서 설명합니다.

### 본 장의 항목

- 2.1 외관의 체크
- 2.2 부속품의 확인
- 2.3 본체의 각부의 명칭과 기능
- 2.4 전원 케이블의 접속방법과 전원의 투입방법
- 2.5 신호입력 케이블의 접속방법
- 2.6 로직 알람 케이블 접속방법과 기능
- 2.7 USB 메모리의 장착방법
- 2.8 컴퓨터와의 접속방법
- 2.9 배터리 팩의 사용방법(B-517: 옵션)
- 2.10 습도센서의 접속방법
- 2.11 측정시의 주의사항
- 2.12 노이즈의 대책방법
- 2.13 날짜/시각 맞추기

# 2.1 외관의 체크

개봉 후, 사용하기 전에 외관의 문제는 없는지, 아래의 사항을 주로 체크해 주십시오.

- 외관의 상처
- 외관의 더러움

# 2.2 부속품의 확인

개봉 후, 아래의 표준부속품이 동봉되어 있는지 확인해 주십시오.

표준부속품 일람

품 명	내 용	수
퀵 스타트 가이드	GL220-UM-80x	1 권
CD-ROM	취급설명서, 어플리케이션 소프트	1 장
보증서		1장
AC 케이블/AC 아답터	AC100 ~ 240V, 50/60Hz	1 식

#### 옵션품 일람

품 명	품 명	내 용
로직 알람 케이블	B-513	2m, 끝 자르기
DC 가동 케이블	B-514	2m, 끝 자르기
배터리 팩	B-517	7.4V/2200mAh 17Wh
습도센서*1	B-530	3m, 전용전원 커넥터 달림
습도센서 전원BOX	B-542	습도센서 10개 접속용: 수주생산
평형 워셔 달린 M3 나사(60 개 )	B-543	60 개 들이
USB 메모리 2GB	B-550	2GB
션트 저항 250 Ω	B-551	250 Ω, 정격전력 1W, 최고사용전압 15.8V, 수주생산
T 형 열전대*2	JBS-7115-5M-T	5m, 5개세트 소선¢0.32, 1.0 × 1.6 × 5000mm
K 형 열전대*2	JBS-7115-5M-K	5m, 5개세트 소선¢0.32、1.0×1.6×5000mm
극세K 형 열전대(TC200/TD 1000)1세트 5 개입	ST-55K-TC-1.2M	끝소선� 0.127, 0.5 × 0.7 × 200mm, 중계부1m, 5개들이
막대 상태 K 형 열전대	RIC-410	-100 ~ 300℃, 클래스 1, 코드길이: 1.1m
정지표현용 K 형 열전대	RIC-420	-30 ~400℃, 클래스2, 코드길이: 1.1m
L 형 정지표면용 K 형 열전대	RIC-430	-30 ~ 600℃, 클래스2, 코드길이: 1.1m
K 형 열전대용 미니커넥터(5개입)	RIC-440	5 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단말: M3Y 단자
K 형 열전대용 미니커넥터(2개입)	RIC-441	2 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단말: M3Y 단자
T 형 열전대용 미니커넥터(5개입)	RIC-450	5 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단말: M3Y 단자
T 형 열전대용 미니커넥터(2)	RIC-451	2 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm. 말단단말: M3Y 단자

\*1 : 사용가능온도범위 : -25℃~ +80℃

\*2 : 일본국내에서만 판매하고 있습니다.

# 2.3 본체 각부의 명칭과 기능

본체 각부의 명칭과 기능을 설명합니다.





# 2.4 전원 케이블의 접속방법과 전원투입방법

전원케이블의 접속과 전원의 투입방법에 대해서 설명합니다. 사용하는 전원의 종류에 따라 전원 케이블의 접속방법이 다릅니다.

### AC 전원을 사용하는 경우

부속 AC 케이블과 AC 아답터를 사용하여 접속합니다.

▲ 주의 AC 아답터는 반드시 부속된 것을 사용해 주십시오.

① AC 아답터에 AC 케이블을 꽂습니다.



② AC 아답터의 출력측을 본 기기의 전원 커넥터에 접속합니다.



③ GND 단자 위에 있는 버튼을 마이너스 드라이버로 누르면서 아스케이블을 본 기기에 접속합니다. 케이블의 또 한쪽은 아스로 접지해 주십시오.



④ AC 케이블을 전원 콘셉트에 꽂습니다.⑤ 본 기기의 전원 스위치를 ON 으로하면 전원투입이 됩니다.

▲ 주의 GND 단자는 안전상의 주의를 참조한 후, 반드시 접속해 주십시오. 또한, 다른 기기와 접속하고 상호의 GND 레벨을 공통화하는 경우에도 접속해 주십시오.

### DC 전원을 사용하는 경우

DC 가동 케이블(B-514 : 옵션) 을 사용해서 접속합니다.

▲ 주의 · DC8.5 ~ 24V (최대26.4V) 내의 전원을 사용해 주십시오.
 • DC 가동 케이블은 반드시 B-514 를 사용해 주십시오.

① DC 전원측에 접속할 수 있도록 DC 가동케이블(B-514 : 2m) 의 끝을 가공합니다.

② DC 출력측을 본 기기의 전원 커넥터에 접속합니다.



③ DC 입력측을 DC 원에 접속합니다.

▲ 주의 선끝의 극성에 충분히 주의해서 배선을 실시해 주십시오.

④ 본 기기의 전원 스위치를 ON 으로 하면 전원이 투입됩니다.

# 2.5 신호입력 케이블의 접속방법

신호입력 케이블의 접속에 대해서 설명합니다.

### 단자의 배열과 신호 종류



※션트저항은 옵션 B-551를 사용해 주십시오.

+.....고전위단자(입력신호의 고전위측을 입력하는 단자입니다)
 -.....저전위단자(입력신호의 저전위측을 입력하는 단자입니다)

항 목	내 용
입력형식	절연방법, 스캐닝방식
측정범위	20 • 50 • 100 • 200 • 500mV/F.S., 1 • 2 • 5 • 10 • 20 • 50V/F.S., 1-5V
열전대	$K \cdot J \cdot E \cdot T \cdot R \cdot S \cdot B \cdot N \cdot W$ (WRe5-26)
A/D 분해능	16Bit (유효분해능: ±Range의 약1/40,000)
필터	Off、2、5、10、20、40
	필터는 이동평균입니다.
	설정된 샘플 횟수의 평균치가 됩니다.
	샘플간격이 5초보다 긴 경우, 서브샘플(5초)에서 취득한 데이터의 평균치가
	됩니다.

# 2.6 로직 알람 케이블 접속방법과 기능

### 로직 알람 케이블 접속방법

로직 알람 케이블(B-513 : 옵션) 을 사용하는 것으로 로직 또는 펄스 입력, 외부 트리거의 입력 또는 외부 샘플링 입력, 알람 신호의 출력이 가능합니다.

로직 알람 케이블(B-513: 옵션) 을 아래 그림과 같이 외부입출력 단자로 접속합니다.



#### 로직/펄스 입력사양

항목	내용
입력채널수	4 채널
입력전압범위	0 ~ +24Vmax (한쪽 선 접지입력)
스레숄드레벨(Threshold level)	약 +2.5V
히스테리시스(Hysteresis)	약 0.5V (+2.5 ~ +3V)

※ 로직입력과 펄스입력은 전환됩니다.

#### 트리거입력/외부샘플링 입력사양

항목	내용
입력채널수	1 채널
입력전압범위	0 ~ +24Vmax (한쪽 선 접지입력)
스레숄드레벨(Threshold level)	약 +2.5V
히스테리시스(Hysteresis)	약 0.5V (+2.5 ~ +3V)

알람출력사양

항목	내용
출력채널수	4 채널
출력형식	오픈 컬렉터 출력
	<b>+5V</b> 풀업 저항 10KΩ
	※알람출력의 자세한 사항은 다음 페이지를 참고해 주십시오 .



# 배선

케이블의 끝은 자르기 때문에 필요한 부분의 배선을 실시해 주십시오.

신호명	CH 번호	배 선
로직/펄스출력	1	오렌지색/적색점선
	2	오렌지색/흑색점선
	3	회색/적색점선
	4	회색/흑색점선
알람출력	1	흰색/적색점선
	2	흰색/흑색점선
	3	노란색/적색점선
	4	노란색/흑색점선
트리거입력/외부 샘플링 입력		분홍색/적색점선
GND		분홍색/흑색점선
		Shielded

※ 로직과 펄스는 전환됩니다.



## 2.7 USB 메모리의 장착방법

본 기기는 USB 메모리를 장착하는 것으로 측정 데이터를 직접USB 메모리에 넣는 것이 가능합니다.



#### USB 메모리의 장착방법

USB 메모리 포트에 USB 메모리를 장착합니다.



▲ 주의 USB메모리를 본 기기에 장착한 경우, 부딪치거나 떨어뜨리지 않도록 취급시에는 충분히 주의해 주십시오.
 <사용할 수 있는 USB 메모리 사양>

- •전원 :+5V
- •소비전류 : 250mA 이하
- •용량 : 제한없음(단, 1 파일은 2GByte 까지)

※지문인중 등의 세큘리티 기능이 있는 USB 메모리나 커넥터 부분에 Shell(금속부)이 없는 USB 메모리는 사용할 수 없습니다.

USB 메모리는 B-550 (옵션) 을 사용하십시오.

최신 정보나 서포터 정보는 아래의 URL 에서 확인해 주십시오.

http://www.graphtec.co.jp



# 2.8 컴퓨터와의 접속방법

USB 인터페이스를 사용해서 PC 와 접속할 수 있습니다.

### USB 로 접속

USB 케이블을 사용해서 본 기기와 컴퓨터 접속합니다.





USB 케이블로 접속하는 경우에는 컴퓨터에 USB 드라이브를 인스톨할 필요가 있습니다. 인스톨 방법에 관해서는 부속 CD-ROM 에 있는 「USB 드라이버 인스톨 설명서」를 참조해 주십시오.

본 기기와 컴퓨터를 접속하려면 A-B 타입의 케이블을 사용해서 접속해 주십시오.



# 2.9 배터리 팩의 사용방법(B-517 : 옵션)

- 사용가능한 배터리는 B-517 (옵션) 뿐입니다.
- 배터리에서의 가동시간은 사양(4-7 항) 을 참조해 주십시오.
- 배터리 장착시의 사용온도 범위는 아래와 같습니다.

가동시 : 0~40℃ 충전시 : 15~35℃

### 배터리의 세트방법

① 배터리 커버의 그립 부분을 가볍게 누르면서 화살표 방향으로 밀어줍니다.



② 배터리 팩(B-517) 을 장착합니다.



③ 배터리 커버를 닫습니다.



#### 배터리 충전방법

충전시간의 가늠 ●약4시간

본체에 배터리 팩을 세트하고, AC 아답터를 접속하는 것으로 충전이 됩니다. ① 배터리 팩을 본체에 세트합니다. (전항「배터리 세트방법」참조) ② 본 기기를 AC 전원에 접속합니다. (「2.4 전원 케이블 접속과 전원 투입방법」참조) ③ CHARE LED 가 점등합니다.



- 확인 🔊 · 본 기기는 온도감시를 실시하기 때문에 본체 내부온도에 따라서는 충전을 시작하지 않는 경우가 있지만, 본 기기의 온도가 내려가면 자동적으로 충전을 시작합니다.
  - 전원ON 상태로 충전을 실시하는 경우, 사용 온도환경이 사양 범위 내라도 충전을 시작하지 않는 경우가 있습니다. 이와 같은 경우는 스크린세이버 기능을 ON으로 하거나 전원 OFF로 충전해 주십시오.
  - AC 아답터를 사용하지 않고 DC전원에서 직접 입력하는 경우, DC전압이 약 16V이하에서는 충전할 수 없습니다.
  - · 충전시의 사용온도 범위는 15 ~ 35℃가 됩니다.

# 2.10 습도 센서의 접속방법

습도 센서(B-530:옵션)의 +, -의 리드 선을 사용하는 단자에 접속하고 동그란 형태의 커넥터를 5V OUT의 커넥터에 접속합니다.



⚠ 주의 강전계 환경조건 하에서는 사용하지 마십시오. 측정결과가 사양을 만족하지 않는 경우가 있습니다.

# 2.11 측정시의 주의사항

감전•단락사고를 피하기 위해 아래의 사항을 반드시 지켜주십시오.

▲ 위험
 ・ 아날로그 입력부와 본체간, 각 아날로그 입력부간에 60V p - p이상의 전압을 입력하지 마십시오.
 • 전압이 높은 고주파(50KHz 이상) 신호를 입력하지 마십시오.

• AC 아답터는 반드시 부속 아답터를 사용해 주십시오. AC 아답터의 정격전원은 AC 100 ~ 240V, 정격전 원주파수는 50/60Hz で입니다. 그 이외의 전압에서의 사용은 절대로 하지 마십시오.

●최대입력전압에 대해서

사양을 넘은 전압을 입력하면 입력부에 사용하고 있는 반도체 계전기가 고장나기 때문에 사양을 넘은 전압은 잠깐이라도 입력하지 마십시오.

- <입력단자+/-단자간 (우측 그림A부등) > · 최대입력전압 : 60Vp-p
- <입력단자/입력단자간 (우측 그림B부등) > · 최대입력전압 : 60Vp-p
- 내전압 : 350V p−p∕1분간
- <입력단자/ GND 단자간 (우측 그림C 부 등)>
  - ·최대입력전압 : 60Vp-p
  - ·내전압 : 350V p−p/1분간



●아날로그(전압・열전대입력) 의 입력회로 그림



 ▲ 주의 노이즈 성분의 제거능력을 올리기 위해 입력에 축전지(Capacitors)가 들어있습니다. 전압측정 후, 입력을 개방한 때 잠시동안은 전하가 남아있기 때문에 다른 측정점을 접속할 때는 미리 「+」「-」 단자 간을 단락해서 자기방전시켜 주십시오.
 본 기기는 스캔 방식입니다.
 입력단자에 신호를 입력하지 않은 상태(오픈)에서는 다른 CH의 신호가 영향주는 것같은 측정결과가 나오는 경우가 있습니다.
 이와 같은 경우, 입력설정을 OFF 로 하거나, + / - 쇼트해 주십시오. 정상으로 신호가 입력되어 있는 경우는 다른 CH의 영향은 없습니다.

# 2.12 노이즈의 대책방법

● 측정대상의 섀시 GND 를 확실하게 접지한다.

측정대상의 섀시 GND 를 양호한 아스에 확실하게 접지합니다.



● 신호측의 섀시 GND 와 측정기측의 섀시를 접속한다.

본 기기의 섀시GND 와 측정대상의 섀시 GND 를 되도록 짧고 두꺼운 전선에 연결하고, 또한 아스 접지 등 전위화하는 것으로 효과가 있는 경우가 있습니다.



# 2.13 날짜/시각 맞추기

본체를 처음 사용할 때는 내장의 충전식 전지를 충전하고, 날짜 / 시각을 설정해 주십시오.

▲ 주의 약 6 개월 사용하지 않으면 내장의 충전식 전지가 방전되어 날짜/시각이 초기화 되는 경우가 있습니다. 이 경우는 충전식 전지를 충전해서 사용해 주십시오.

#### 충전식 전지 충전방법

본체를 부속 AC아답터를 사용해서 콘셉트에 연결해서 전원 스위치를 넣어서 24시간 이상 방치해 주십시오.

#### 날짜 / 시각 설정

「MENU」 키를 누르고, 「OTHR」 화면을 표시시켜 「날짜/시각」 의 서브메뉴에서 설정합니다. 설정의 자세한 내용은 3-22 항 「날짜/시각」 을 참조해 주십시오.



# 3장 설정과 측정

본 장에서는 본 기기의 측정과 설정에 대해 설명합니다.

### 본 장의 항목

- 3.1 화면의 명칭과 기능
- 3.2 키동작
- 3.3 각 동작모드의 설명
- 3.4 설정 메뉴의 설명

# 3.1 **화면의 명칭과 기능**



### 1. 간단메시지

본 기기의 동작상태를 표시합니다.

Free Running	: 전원 투입상태나 저장을 실시하지 않을 때에 표시됩니다.
Armed	: 측정시작 후, 트리거 성립을 가지고 있는 때에 표시됩니다.
Memory Recording *	: 본체 메모리에 데이터를 저장하고 있을 때에 표시됩니다.
Recording USB mem ∗	: USB 메모리에 데이터를 저장하고 있을 때에 표시됩니다.
Writing Disk 🛛 🛪	: 저장정지처리 등, 본체 내장 메모리나 USB 메모리에 저장하고 있습니다.
Finished	: 데이터 캡쳐가 종료하고 Start/Stop 키로 정지되기를 기다리고 있을 때에 표시됩니다.
Memory Review	: 본체 메모리의 데이터를 재생하고 있을 때에 표시됩니다.
Replaying USB mem	: USB 메모리의 데이터를 재생하고 있을 때에 표시됩니다.
Backup Failed	: 백업에 실패(백업할 USB 메모리가 빠져있을 때 등)시에 표시됩니다.
Demo Wave Mode	: 측정한 데이터가 아니라 데모 파형을 표시하고 있을 때에 표시됩니다.
※트리거, 리피트	등 데이터 캡쳐의 자세한 것은 3-28 항을 참조해 주십시오.
※캡쳐 메모리의 기	사세한 내용은 3-24 항을 참조해 주십시오.

▲주의 간단 메시지가 「본체 메모리 캡쳐중」, 「USB 메모리 캡쳐중」, 「저장중」 인 때(상기 \* 마크) 는 전원을 끄지 마십시오. 데이터가 파손해서 저장할 수 없습니다. 상태 마크가 「STOP」 이 된 것을 확인한 후 조작해 주십시오.

#### 2. Time/DIV 표시

현재 설정되어 있는 타임 스케일을 표시합니다.

### 3. 상태마크

■STOP : 저장도 재생도 하지 않을 때에 표시됩니다.

●REC \* : 본체 메모리나 USB 메모리에 데이터를 저장하고 있을 때에 표시됩니다.

- ●REC \* : 저장시의 트리거 기다릴 때 저장 후의 스톱키 기다릴 때 등에서 표시됩니다.
- ▶PLAY \* : 본체 메모리나 USB 메모리의 데이터를 재생하고 있을 때에 표시됩니다.

▲ 주의 상태마크가 STOP 이외의 때(상기\*마크)는 전원을 끄거나 USB 메모리를 빼지 않도록 하십시오. 데이터가 파손해서 액서스 할 수 없게 되는 경우가 있습니다. 표시가「STOP」이 된 것을 확인한 후 조작해 주십시오.

### 4. 본체메모리 액서스 표시

圆 圆

: 본체 메모리는 액서스되어 있지 않습니다.

: 본체 메모리에 액서스되어 있는 상태입니다.

⚠주의

본체 메모리에 액서스하고 있을 떄는 본 기기의 전원을 끄지 마십시오. 데이터가 파손해서 액서스 할 수 없는 경우가 있습니다.

#### 5.USB 메모리 액서스 표시

画

圆

画

: USB 메모리가 장착되어 있지 않은 상태입니다.

- : USB 메모리가 장착되어 있지만, 액서스되어 있지 않은 상태입니다.
- : USB 메모리에 액서스되어 있는 상태입니다. USB 를 빼지 마십시오.

소주의

USB 메모리에 액서스하고 있는 때는 USB 메모리를 빼거나, 본 기기의 전원을 끄지 마십시오. 데이터가 파손되어 액서스할 수 없게 되는 경우가 있습니다.

#### 8. 시간표시

현재 날짜• 시각을 표시합니다.

날짜•시각 설정은 3-35 항을 참조해 주십시오.

### 9. AC/ 배터리 표시



▲ 주의 · 데이터 저장중에 배터리잔량이 10%이하가 되면 자동적으로 데이터 저장을 정지합니다.

- •배터리 잔량이 0%가 되면, 자동적으로 전원이 OFF가 됩니다.
  - 배터리가 없어 전원이 OFF가 된 경우, AC가 투입되어도 전원은 들어오지 않습니다. 파워스위치를 한번 OFF로 한 후에 다시 ON으로 해 주십시오.
  - 배터리 잔량 표시는 오차가 있기 때문에 가늠으로 사용하기 바랍니다. 배터리로 가동시간을 보증하는 것이 아닙니다.

### 10. 디지털 표시

각 CH 의 입력치와 SPAN을 표시합니다. 표시 전환은 「SPAN/TRACE/POSITION」키 전환합니다. 「▽」 「△」 키로 활성화(확대표시)한 CH 을 선택할 수 있습니다. 또한 활성화 CH 은 파형표시도 가장 위에 표시됩니다.

 MONITOR
 : 입력치를 표시합니다.

 SPAN
 : 활성화 표시CH 의 SPAN을 「◁」「▷」키로 변경할 수 있습니다.

 POSITION
 : 활성화 표시CH 의 포지션을 「◁」「▷」키로 변경할 수 있습니다.

 TRACE
 : 활성화 표시CH 의 표시ON/OFF 를 「◁」「▷」키로 변경할 수 있습니다.

자세한 것은 3-7 항을 참조해 주십시오.

아래와 같이 연산 마크가 나와 있는 CH은 CH간 연산이 On으로 되어 있는 CH입니다.



#### 11. 퀵설정

간단하게 조작할 수 있는 항목을 표시합니다. 「▽」「△」키로 퀵설정을 액티브로 해서 「⊲」 「▷」 키로 수치를 변경할 수 있습니다.

※데이터 저장 중 「SAMPLE」의 항목은 변경할 수 없습니다.

#### 12. 알람표시

알람 출력의 상태를 표시합니다.

알람 발생한 번호가 적색 표시됩니다. 또한 알람 발생 원인인 CH은 디지털 표시부의 입력치가 적색으로 변합니다.

#### 13. 펜표시

각 CH 의 신호위치와 트리거 위치, 알람 범위를 표시합니다.



#### 14. Time stamp

파형표시의 시간을 시각으로 표시합니다.



### 15. 파일명 표시

①데이터 캡쳐 중

캡쳐 중은 저장 파일명을 표시합니다.

<MEM>091224\091224-172622\_UG.GBD

※링캡쳐 설정이 ON 으로 되어 있는 경우는 캡쳐 중의 표시 파일명 끝에「\_\_\_RING x」(x는 숫자가 들어갑니다) 가 붙지반, 실제로 캡쳐되는 파일에는 「\_\_\_RING x」는 붙지 않습니다.
위 그림의 경우, RING 캡쳐를 ON으로 하면 캡쳐 중의 파일명 표시는 <MEM>091125 \
091225-130620\_UG\_RING4.GBD 등으로 표시되지만, 실제로 작성되는 파일은 <MEM>091225 \
091225-130620\_UG\_GBD 가 됩니다.
※링 캡쳐설정은 3-24 항을 참조해 주십시오.

#### ②데이터 재생 중

재생 중은 커서의 시간축에 관한 정보를 표시합니다.

 只:
 3.7005
 4:
 7.5005

 ▲
 ▲
 ▲
 ▲

 ▲
 ▲
 ★
 ▲

 ▲
 ★
 ★
 ▲

 ★
 ▲
 ★
 ★

 ▲
 ★
 ★
 ★

 ▲
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 ★
 ★
 ★
 ★

 <tr

#### 16. 하한 스케일

현재 활성화된 CH의 하한 스케일을 표시합니다.

#### 17. 파형표시

입력신호의 파형이 표시됩니다.

### 18. 상한 스케일

현재 활성화된 CH의 상한 스케일을 표시합니다.

#### 19. 저장 바

①데이터 캡쳐중

경과시간이나 메모리의 사용상황을 표시합니다.

경과시간	저장 가능한 남은 시간 00106:02:32
메모리 사용량	메모리 남은 용량
T	세모리 전체 용량

예를 들면, 256MB의 USB메모리를 사용해서 저장 전에 약 96MB을 사용하고 있는 경우는 메모리 전체 용량이 256MB, 메모리의 사용량이 약96MB, 메모리 남은 용량이 약 160MB이 됩니다. 캡쳐하고 있는 시간이 경과하 면, 메모리의 사용량이 늘어나 메모리 잔량이 줄어듭니다.

캡쳐 가능한 시간은 메모리의 남은 용량으로 캡쳐할 수 있는 시간을 나타내고 있습니다. 단, 메모리의 남은 용량이 2GB 를 넘는 경우는 1파일 2GB 에 대해 캡쳐할 수 있는 남은 시간을 나타냅니다.

※캡쳐 가능 시간이 99999 시간을 넘는 경우는 「++++ : ++」 로 표시됩니다.

②데이터 재생 중

표시위치나 커서 위치, 트리거 위치를 그림으로 나타냅니다.

커서A	의 위치 🗦	커서 <b>B</b> 의 위치	재생하고 있는	파일명
		캡쳐 데이터 용량		
< MEMD	091224\09	1224-153855_1	UG.GBD	
-				
현재	파형표시하고 있	는 위치		

# 3.2 **키 동작**

키 동작에 대해 설명합니다.



### (1) SPAN/TRACE/POSITION



디지털 표시의 표시내용을 전환합니다.

프리런링 시(저장정지 시), 데이터 저장시, 데이터 재생 시에서 파형표시에 관한 설정을 변경할 수 있습니다.

본 키를 누르는 것으로 아래와 같이 표시내용이 바뀝니다.



※ ALL 의 경우, CH1 의 설정을 다른 CH 에 반영합니다.CH1 이 OFF 인 경우는 ALL 설정은 할 수 없습니다.
## (2) TIME/DIV



# (3) MENU



# (4) QUIT (LOCAL)



(5) 방향키



# (6) ENTER



「TIME/DIV」 키를 누르는 것으로 시간축 표시폭이 변합니다.



캡쳐하기 위해 설정화면을 엽니다. 설정내용의 자세한 것은 3-16 항의 「3.4 설정 메뉴의 설명」 에서 설명합니다.

Tree nomining		Daila	11110	OBLIT O		18:52	:31 1	
	•Di	splayl	Logic	/Pulse	Da	ata: 🖻		
	CH:	Inp	ut	Range		Filter	EU	Misc.
	ALL:	- DC		50 V	۲	Off Y		$\nabla$
	1:	= DC	Y	50 V	4	0ff 7	0442	$\nabla$
	2:	- DC	Y	50 V	×	Off T	0442	$\nabla$
	3:	- DC		50 V	A.	0ff 🔻	0442	$\nabla$
	4:	= DC	T	50 V	v	Off 7	0442	$\nabla$
	5:	- DC		50 V	×	0ff 7	0ff V	$\nabla$
A	6:	- DC		50 V	v	0ff *	0ff V	$\nabla$
	7:	== DC		50 V	۲	Off T	0ff V	$\nabla$
	8:	- DC		50 V		0ff 7	0tt_	$\nabla$
	9:	= DC		50 V	×	Off T	0ff V	$\nabla$
	10:	== DC		50 V	۲	Off V	0ffV	$\nabla$
0.52.26 40.52.21	Help?							
10.01.01								

주로 아래의 동작에 사용합니다.

- MENU 설정시, 설정을 취소한다
- SPAN/TRACE/POSITION 화면 중에 MONITOR 화면으로 돌아간다
- 인터페이스 제어를 해서 리모트 상태(키가 작동 안 되는 상태)를 해제한다
- MENU 화면을 닫는다
- 데이터 재생을 종료한다

주로 아래의 동작에 사용합니다.

- MENU 설정시, 메뉴의 이동, 설정항목의 이동
- 재생 중 커서 이동
- 「파형+디지털 화면」,「디지털+연산화면」에서 활성화CH의 이동(△▽키)
- SPAN/TRACE/POSITION 의 설정변경( ◀▷키)
- 퀵설정의 설정변경(◁▷키)
- 「디지털+ 연산화면」에서 표시하는 CH의 변경(◀▷키)

주로 아래의 동작에 사용합니다.

• MENU 설정시의 설정항목의 확정, 서브 메뉴를 열 때 등.

# (7) 빨리감기 키(KEY LOCK)



주로 아래의 동작에 사용합니다.

- 재생 중에 빠르게 커서 이동을 시킨다
- 파일박스에서 조작 모드를 변경한다
- 키 잠금을 설정한다(좌우의 빨리감기 키를 2초이상 계속 누릅니다. 해제도 같습니다.)
  키 잠금 해제에 패스워드를 설정할 수 있습니다.
  자세한 것은 3-47항을 참조해 주십시오.
- 「디지털+ 연산화면」에서 표시모드를 변경한다.



# (8) START/STOP (USB Drive Mode)



본 키는 아래의 2 가지 동작을 실시합니다.

<저장 시작/ 정지>

- 프리런링시의 경우는 저장을 시작합니다.
- 저장 중인 경우는 저장을 정지합니다.



# USB Drive Mode

「USB Drive Mode」는 내장 메모리를 외부기억매체로서 컴퓨터상에서 확인할 수 있습니다. Removal Disk로서 확인하기 때문에 파일의 전송·삭제 등을 간단하게 실시할 수 있습니다.

- 1. GL220 와 컴퓨터를 USB케이블로 접속해 주십시오.
- 2. GL220 의 「START/STOP」 키를 누르면서 전원을 넣어 주십시오.
- 3. 컴퓨터에 외부기억매체가 인식되어, 데이터의 교환이 가능하게 됩니다.
  - ※「USB Drive Mode」시는 본 기기의 표시는 아래의 그림으로 나타납니다.



- ▲ 주의 USB Drive Mode 를 해제할 경우는 전원을 다시 넣어 주십시오.
  - USB Drive Mode 로 사용할 경우는 데이터 캡쳐와 데이터 재생 등, 전혀 조작을 할 수 없습니다.
  - USB Drive Mode 를 사용할 경우, PC에 USB드라이버가 인스톨되어 있어야 합니다.
  - 부속의 CD 에 「USB 드라이버」 와「USB 드라이버 인스톨 설명서」가 각각 들어있기 때문에 설명서에 따라 인스톨 해 주십시오.
  - (설명서의 장소 D:¥USB Driver¥Japanese¥GL-USB-UM102.PDF)의 「D:¥」는 CD-ROM을 삽입한 드라이브입니다. 사용하시는 컴퓨터에 따라 바뀝니다.

### (9) REVIEW



저장한 데이터의 재생을 실시합니다.

• 프리런링 중인 경우, 캡쳐가 끝난 데이터를 재생합니다. 「데이터 재생원 지정」화면이 표시되기 때문에 재생하고 싶은 파일을 설정해 주십시오.



• 캡쳐 중인 경우, 현재 캡쳐하고 있는 데이터를 2 화면으로 재생합니다.



# (10) DISPLAY



화면 모드를 전환할 수 있습니다. 프리런링 시(캡쳐정지시)·데이터 캡쳐시에 화면모드를 전환할 수 있습니다. 본 키를 누를 때마다 아래와 같이 화면표시가 전환됩니다.



< 파형 + 디지털화면> 파형과 디지털 수치를 표시합니다. 또한, SPAN/TRACE/POSITION 키에서의 설정변경이 가능합니다.

<확대과형화면 > 과형만을 확대해서 화면 가득하게 표시합니다.

<디지털 + 연산화면>

큰 글자의 디지털 수치표시와 연산2 종류의 결과를 표시합니다. 연산의 설정은 DATA 메뉴로 실시합니다. 3-27 항을 참조해 주십시오. ◇◇ ▷▷키로 표시하는 모드를 변경합니다. 연산결과는 「AII Mode」때에만 표시됩니다.

「All Mode」에 대해서는 3-9 항을 참조해 주십시오.

# (11) CURSOR (ALARM CLEAR)



•재생 중인 커서 A와 B의 전환을 실시합니다.



선택된 커서는 흰색이 되고, 그렇지 않은 쪽은 회색으로 됩니다.

• 알람 설정이 「알람 발생을 유지한다」으로 되어 있는 경우, 보유된 알람을 삭제 합니다.



# (12) FILE



파일 관련의 조작을 실시합니다.

- 본체 메모리, USB메모리의 조작(복사나 삭제 등)을 실시합니다.
- 화면 복사를 실시합니다.
- 재생 중에 재생하고 있는 모든 데이터나 커서 A 와 B 사이의 데이터를 보존합니다. (재생시에만 설정 가능)
- 현재 설정되어 있는 설정조건을 보존, 또는 읽기를 실시합니다. (프리런링시에만 설정가능)
- 저장 중에 USB 메모리의 교환을 실시합니다. (USB 메모리에 저장시에만 설정 가능)

● 설정의 기본조작

설정의 기본조작을 설명합니다.



1. MENU 키를 눌러서 각 메뉴를 엽니다.

2. ▽△◁▷키로 설정하는 항목으로 커서를 이동합니다.

3. ENTER 키를 눌러서 설정치의 일람을 표시합니다.

4. ▽△◁▷키로 설정치를 선택합니다.

5. ENTER 키를 눌러서 설정치를 확정합니다.

위의 설명이 각 항목을 설정하는 기본적인 흐름이 됩니다.

각 설정항목에 따라 설정방법이 다르기 때문에 메뉴에 표시되는 지시에 따라 설정을 실시해 주십시오.

# 3.3 각 **동작모드의 설명**

동작	동작내용	간단메시지 표시
프리런링	기동시 상태나 저장을 실시하지 않는 상태	프리런링
캡쳐 중	본체메모리, USB 메모리에 데이터를 캡쳐 하고 있는 상태	본체 메모리 저장 중, USB 메모리 캡쳐 중
2 화면 재생 중	현재 파형표시와 캡쳐 중 데이터를 재생 하고 있는 상태	본체 메모리 저장 중, USB 메모리 캡쳐 중
재생 중	캡쳐가 끝난 데이터를 재생하고 있는 상태	본체 메모리 저장 중, USB 메모리 캡쳐 중

본 기기에서의 각 동작상태는 「간단 메시지 표시」 로 확인할 수 있습니다.

동작상태의 변화 그림



# (1) 프리런링



프리런링에서는 주로 캡쳐를 위한 설정을 실시합니다. 현재 입력되어 있는 기호가 파형이나 디지털치로 확인할 수 있습니다.

### 프리런링에서 가능한 주요한 동작

측정조건의 설정변경	「MENU」키로 설정메뉴를 열고 각 설정을 합니다.
SPAN/TRACE/POSITION 의 변경	「SPAN/TRACE/POSITION」키로 설정을 합니다.
화면 모드의 변경	「DISPLAY」 키로 화면모드의 변경을 합니다.
파일 조작	「FILE」 키로 파일 관련의 조작을 합니다.
데이터 재생	「REVIEW」키로 캡쳐가 끝난 데이터를 재생을 합니다.
시간축 변경	「TIME/DIV」 키로 시간축 변경을 합니다.

## (2) 저장 중



캡쳐 중은 본체 메모리, 또는 USB메모리에 데이터를 저장하고 있습니다. MENU 키로 설정변경 등은 할 수 없습니다.

### 저장 중에 가능한 주요한 동작

SPAN/TRACE/POSITION 의 변경	「SPAN/TRACE/POSITION」키로 설정변경
화면모드의 변경	「DISPLAY」 키로 화면 모드의 변경
2 화면 재생	「REVIEW」키로 저장 중의 데이터를 2 화면 재생 표시
디바이스로 보존	2 화면 재생 중에「FILE」로 디바이스에 보존
설정확인	「MENU」키로 설정내용 표시
시간축 변경	「TIME/DIV」 키로 시간축 변경

# (3) 2 화면 재생 중



캡쳐 중의 데이터를 재생할 수 있습니다.

우측의 파형표시가 현재의 캡쳐 중인 데이터이며, 좌측이 캡쳐가 끝난 데이터를 표시합니다. 캡쳐가 끝난 데이터는 커서를 방향키(△▽) 로 이동시켜, 디지털치를 확인할 수 있습니다.

#### 2 화면재생에서 가능한 주요한 동작

커서이동	「CURSOR」키로 커서 A 와 B 를 전환할 수 있다 「◁▷、◁◁ ▷▷」 키로 커서의 이동
디바이스로 보존	「FILE」메뉴에 따라 디바이스로 보존 조작 (캡쳐 중에 그 때까지의 데이터나 커서 간의 데이터를 다른 파일 로 보존할 수 있습니다. 본체 메모리 저장 중에 캡쳐를 중지하는 일 없이 USB 메모리로 보존할 때 등에 사용합니다.)
화면 복사	「FILE」 메뉴에 따라 화면의 복사

# (4) 재생 중



저장 데이터를 표시합니다.

### 재생 중에 가능한 주요한 동작

SPAN/TRACE/POSITION 의 변경	「SPAN/TRACE/POSITION」키로 설정 변경
데이터 재생 중 메뉴에서 조작	「MENU」키로 커서 이동, 데이터 검색, 연산설정을 실시
커서 이동	「CURSOR」키로 커서A와 B를 전환 「◁▷ ◁◁ ▷▷」 키로 커서의 이동을 식시
파일 조작	「FILE」 키로 모는 데이터 저장, 커서간 저장을 실시
시간축 변경	「TIME/DIV」 키로 시간축 변경 실시

# 3.4 **설정메뉴의 설명**

프리런링 중에 「MENU」 키를 누르면 메뉴 화면이 표시됩니다. 메뉴화면은 각 설정항목마다 탭으로 구분되어 있습니다.



# (1) AMP 설정

주로 입력신호에 대한 설정을 실시합니다.

<아날로그 설정>

Free Running	AMP	DATA	TRIG	USER 0	THR	2010-03	-31	3 <mark>8)</mark> 61 6
	•Dis	splay	Logi	:/Pulse	e Dat	a: 🖻		
	CH: (	1)-1 Inp	ut (1	▶2Range	e F	ilter	EU	Misc.
	ALL:	= DC	۲	50 V	Y	0ff 1		$\nabla$
	1:	= DC	-	-50 V	V	0ff 7	0442	$\sim$
	2:	= DC		50 V	Ŧ	Off T	0442	$\nabla$
	3:	= DC	¥	50 V	×.	0ff *	044.0	7 ⊽
	4:	= DC	T	50 V	T.	Off T	0442	$\nabla$
	5:	= DC	Ŧ	50 V	Ŧ	Off 7	0442	v 🗠
	6:	= DC	*	50 V	¥	0ff *	0110	7 V
	7:	= DC	٣	50 V	Ŧ	Off V	Off	$\nabla$
	8:	= DC	-	50 V	Ŧ	Off T	0ffN	v 🗸
	9:	= DC	۲	50 V		Off V	OffN	$\nabla$
	10:	= DC		50 V		Off *	0662	7 V
18:52:26 18:52:31	Help?							

<로직·	필	스 설계	정>			
	AMP	DATA TRIG	USER OTH	B 2010-0 11:1	3-02 3:21	3 <mark>8 </mark> 6
	۰Di	splay Analo	g Data:	$\triangleright$		
	Log	ic/Pulse:	Pulse '(	1)-6		
			(1)-8	(1)-9	(1)-10	(1)-11
	CH:	Input	Filter	Slope	EU	Misc.
	1:	Counts *	0ff *	JH Y	066∆	$\nabla$
	2:	📕 Counts 📍	Off 🔹	FH -	044∆	$\nabla$
	3:	🔳 Counts 📍	0++ *	5H Y	0 <del>11</del> 0	$\nabla$
	4:	📕 Counts 📍	0ff 🔹	5HY	066∆	$\nabla$

	선정히	)목		서택하목 예
인력				Off · 전압 · 온도 · 습도
Range	[전압]			20 • 50 • 100 • 200 • 500mV 1 • 2 • 5 • 10 • 20 • 50V • 1-5V
Tungo	[온도]			TC-K • TC-J • TC-T • TC-R • TC-E • TC-B • TC-S • TC-N • TC-W
- 픽터				Off • 2 • 5 • 10 • 20 • 40
FIL	기누			Off : On
(Seeling	츠저치	사하치		스치이려
(Scaling settings)	7 671	<u> 8 전</u> 시 친하기		스키이러
Soccings/	티추러키	사하키		- 가지님의 스키이려
	LU 필기시	<u> 8 전 기</u>		스키이려
	人 스 저	이인지		
	고구점 다이서태			EU 물럭강 안시에 내에 ^1, ^10, ^100, ^1000 거로 가지 머거 해져 소도 가소도 조코스 조라 이 아러 오라
	단귀신덕			신규, 실이, 선식, 세식, 녹오, 가속오, ㅜ파ㅜ, 중양, 헐, 합덕, ㅠ양, 온도
	단위			(선택하는 내용은 위의 선택 단위에 따라 변합니다)
	임의단위			문자입력
기타	CH간연산	기능		Off • On
		연산식		CH-X (+, -, ×, /) CH-Y
		Scaling		/1000000、/1000、×1、×1000、×1000000
		상한치/	/하한치	수치입력
		소수점		× 1、× 10、× 100、× 1000、× 10000
		단위선택	1 J	전류, 길이, 면적, 체적, 속도, 가속도, 주파수, 중량, 일, 압력, 유량, 오드
		다위		(선택하는 내용은 위의 서택 다위에 따라 변한니다)
		이이다의	2	무자인려
	SDAN선전	사하치	1	수치인려
	OF AN E O	하하치		수치인려
	Appotation	무자예		무자이려(치대 21무자)
	파혀새 선저	<u>u / 1 / 1</u>		전노처(PCB) 간새 0 ~ 31
	서포선저			$1 \sim 8 \text{dots}$
	레리저 자도	-ス저시해		N시해
	제로 다시 ㅎ 제 근 저 . ㅈ저	<u> </u>		<u>レ き o</u> 入 시 해
근지 / 퍼스	게ㅗㅁㅗㅇ	47.		✓ 같ㅎ ○ff, 근지, 퍼스
	[ 리 지]	피터		
	[]	기타	-	제도처(PCB) 가세 0 ~ 31
	[ ]人]	이려	1 7 6 7 2 6	○ff, 히저스, 저사, 수시
	L ⊇.→J	- 비		이다 의신다 - 의신 - 인지
		인데		
			기느	
		EU	 	스키이러
			- 〒78 시 - 티나츠러 카	
			EU 물럭시 다의서태	T시십덕 저류 길이 며저 체저 소드 가소드 주파수 주랴 이 안려 유랴
			단위	(선택하는 내용은 위의 선택 단위에 따라 변합니다)
			임의단위	· 문자입덕
		기타	파형색설정	석녹정(RGB) 각색 <b>0 ~ 31</b>
			선폭설정	1 ~ 8dots

## 표시전환

아날로그와 로직/펄스의 전환은 아래와 같습니다.



아날로그 설정

아날로그 신호에 대한 조건을 지정합니다.

 확인//>
 CH ALL 로 입력, Range, 필터를 설정하면 입력이 같은 설정인 경우에는 모든 CH 이 같은치로 설정됩니다. Range는 같은 입력 CH 만 설정됩니다. 단, EU (Scaling) 가 On 으로 되어 있는 CH 의 Range는 변경되지 않습니다.

 일괄 SPAN설정은 같은 Range의 CH 에만 설정됩니다.

 ※ CH1 의 입력이 Off 로 되어 있는 경우는 CH ALL 의 입력도 Off 가 됩니다.

### (1)-1 입력

입력조건을 선택합니다.

선택항목	내용
Off	입력신호를 측정하지 않습니다. 파형•디지털 표시도 하지 않습니다.
전압	직류전압을 측정하는 경우에 사용합니다.
온도	온도를 측정하는 경우에 사용합니다.
습도	온도센서 B-530를 사용해서 습도를 측정하는 경우에 사용합니다.
	이 경우, 전압 Range가 1V 가 되고, EU 설정을 할 수 없게 됩니다.

# (1)-2 Range

측정하는 Range를 선택합니다.

입력설정	선택내용
전압	20 • 50 • 100 • 200 • 500mV • 1 • 2 • 5 • 10 • 20 • 50V • 1–5V
온도	TC-K • TC-J • TC-T • TC-R • TC-E • TC-B • TC-S • TC-N • TC-W
습도	선택없음

설정가능 SPAN

**〈**전압 Range〉

Range	최대 SPAN(측정가능범위)	최소 SPAN	최소분해능
20mV	−22.000 ~ +22.000mV	0.200mV	0.001mV
50mV	-55.00 ∼ +55.00mV	0.50mV	0.01mV
100mV	−110.00 ~ +110.00mV	1.00mV	0.01mV
200mV	−220.00 ~ +220.00mV	2.00mV	0.01mV
500mV	−550.0 ~ +550.0mV	5.0mV	0.1mV
1V	-1.1000 ~ +1.1000V	0.0100V	0.0001V
2V	-2.2000 <b>~</b> +2.2000∨	0.0200V	0.0001V
5V	-5.500 ∼ +5.500V	0.050V	0.001V
10V	-11.000 ~ +11.000∨	0.100V	0.001V
20V	-22.000 ~ +22.000V	0.200V	0.001V
50V	-55.00 ~ +55.00V	0.50V	0.01V
1-5V	-5.500 ~ +5.500∨	0.050V	0.001V

### 〈온도 Range〉

2			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Range	좌내SPAN	죄소SPAN(p-p)	- 즉성가궁범위	죄소문해궁
К	−270 ~ +2000°C	50°C	−200 ~ +1370°C	
J	−270 ~ +2000°C	50°C	−200 ~ +1100°C	
Т	−270 ~ +2000°C	50°C	−200 ~ +400°C	
R	−270 ~ +2000°C	50°C	0 ~ +1600°C	
E	−270 ~ +2000°C	50°C	−200 ~ +800°C	0.1°C
В	−270 ~ +2000°C	50°C	+600 ~ +1820°C	
S	−270 ~ +2000°C	50°C	0 ~ +1760°C	
N	−270 ~ +2000°C	50°C	0 ~ +1300°C	]
W	−270 ~ +2000°C	50°C	0 ~ +2000°C	

#### 〈습도 Range〉

Range	최대SPAN	최소SPAN(p-p)	최소분해능
	0 ~ +110%	1.0%	0.1%

# (1)-3 필터

선택항목	내용
Off	이동평균은 실시하지 않습니다.
2	샘플링간격 × 2 회의 이동평균을 실시합니다.
5	샘플링간격 × 5 회의 이동평균을 실시합니다.
10	샘플링간격 × 10 회의 이동평균을 실시합니다.
20	샘플링간격 × 20 회의 이동평균을 실시합니다.
40	샘플링간격 × 40 회의 이동평균을 실시합니다.

<필터 처리에 대해서>

본 기기에서 실시하고 있는 필터 처리는 아래의 이동평균이 됩니다.





샘플간격이 5 초보다 긴 경우, 서브 샘플(5 초)에서 취득한 데이터 평균치가 됩니다.

### (1)-4 EU (Scaling 설정)

측정신호를 단위변환합니다.

<입력이 전압인 경우>

Engineeri	ng Unit S	Setting	
EU:	0n 📍 🛈		
2	Meas.Valu	e EU Value 🚳	(4)
Upper:	+ 50.00⊾	+ 5.000►	Dec pt 🔻
Lower:	- 50.00⊦	- 5.000*	
Select:	🌀 Cur	<ul> <li>Choose</li> </ul>	V (6)
Unit:	V	▶ 🕜	
	OK	Cancel	

<입력이 온도인 경우>



설정항목	내용
①기능	Scaling 기능의 ON/OFF 를 선택합니다.
②측정치(상/ 하한치)	변환할 수치의 상한치/ 하한치를 설정합니다.
	※입력이 온도인 경우는 상한/하한의 구별은 없습니다. 자세한 것은
	아래의 설정예늘 삼소해 주십시오.
(3) EU 줄력치(상/ 하한치)	변환 후의 상한줄력치/ 하한줄력치를 설정합니다.
	※입력이 온노인 경우는 상한/하한의 구별은 없습니다. 자세한 것은   시계이 서거세르 카기케 조사기이
	이야대의 실상에를 삼소해 구십시오.
(4)소수점	EU 줄력치의 소수점 위치를 설정합니다.
5단위선택	특정 공업단위의 분류를 선택합니다. (이하가 선택가능합니다. )
	전류, 길이, 면적, 체적, 속도, 가속도, 주파수, 중량, 일, 압력, 유량,
	온도
⑥단위	변환 후의 단위를 선택합니다.
	여기에서 표시되는 단위는 「단위선택」 에서 선택한 분류의 단위가 됩니다.
	여기에서 표시되지 않는 단위를 설정하는 경우는 『임의단위』에서 임의
	┃의 문자를 설정해 주십시오. 또한 여기에서 설정한 내용은 『임의단위』
	에 표시됩니다.
⑦임의단위	변환 후의 단위를 설정합니다.
	단위는 알파벳• 수치를 사용해서 임의의 문자를 설정할 수 있습니다.
	(문자입력의 자세한 내용은 3-43 항을 참조해 주십시오.)
	「단위선택」,「단위」를 사용한 경우는 여기에 반영됩니다.
⑧현재의 온도측정치 읽기	현재 측정되어 있는 치를 ②측정치와 ③ EU 출력치에 대입합니다.
	※Burnout이나 스케일 오버하고 있는 경우는 대입되지 않습니다.

**확인 🏂** • 메시지 윈도우기 표시된 경우에는 메시지의 지시에 따라 설정치를 변경해 주십시오.

- Scaling 기능은 측정치와 EU 출력치의 각각의 치의 베율로 연산합니다. 본 기기에서 처리할 수 없는 변환치가 된 경우, 디지털 표시는 ++++/---- 가 됩니다.
- Scaling 설정내용에 따라서 SPAN을 변경하는 경우가 있습니다.
- 입력이 온도인 경우, 입력치에 대한 오프셋 설정이 됩니다.



### (1)-5 기타

Misc. Settings	
•Inter-CH Op Settings: Off 🛛 🛈	
•Span Settings: ∇0	
•Annotation Strings: [ CH 1	• ]3
•Waveform Color: 6	
•Amplitude Setting: 1 dot 🛛 🌀	
•Perform Auto Zero ADJ.:⊵©	
•Reset Auto Zero ADJ.: 🖻 🕖	
Set Zero Point as: [+ 0.00 V]®	

설정항목	내용
① CH 간 연산	CH 간 연산의 내용을 설정합니다.
	│ CH 간 연산은 사칙연산(+, ㅡ, ×,÷) 을 설정할 수 있습니다. │
	※자세한 것은 다음 항을 참조해 주십시오
②SPAN 설정	파형표시하는 SPAN의 상한치와 하한치를 설정합니다.
③Annotation 문자예	CH 에 표시하는 Annotation(코멘트) 를 설정합니다.
	문자수는 최대 반각 31문자입니다.
	입력가능한 문자는 영숫자·가타가나(일본어)·기호입니다.
	(문자입력의 자세한 것은 3-43 항을 참조해 주십시오.)
④ 파형색설정	적녹청(RGB) 각색 0 ~ 31
⑤선폭설정	1 ~ 8 d ots
⑥제로점 자동조정	현재의 입력전압을 제로점전압치로서 계산합니다.
-	자동조정가능한 전압범위는 Range의 ±10%이내입니다.
	< < > >
	┃ 1 Range의 경우, 입력전압이 -0.1V ~ +0.1V 가 조정가능범위입니다.
	입력이 온도인 경우, 이 기능은 사용할 수 없습니다.
⑦제로점 조정 리셋	제로점 전압치를 해제하고 입력전압을 표시합니다.
⑧ [제로점 전압치]	제로점 전압치를 표시합니다.(표시뿐입니다.)

### < CH 간 연산(①) >

nter-CH Op Settings	
Inter-CH Op: On 🔽 🕚	
Deration: CH 1 T + T (	CH 1 📽
Scaling: ¥1 🖲	
Span] 🕜	
/pper: + 1.0000* Dec pt '	
ower: - 1.0000	
hit: V ⊁®	
OK Cance	
설정항목	내용
① CH 간 연산	Off • On
	이것을 On으로 설정한 CH은 디지털 표시 등으로 아래와 같은
	연산마크가 붙습니다
	+0. 5450
②연산식	CH-X (관수) CH-Y
	CH-X CH1 ~ CH10
	과수 사치여사 과수(+ - × /)
<b>Qa</b>	
(3)Scaling	/1000000, /1000, ×1, ×1000, × 1000000
	연산결과에 대한 배율을 설정합니다.
	<@>
	연산결과=0001 연산결과=1000
	x 1 · 0 001 x 1 · 1000
	× 1000 · 1 /1000 · 1
	× 10000.1 / 1000 7 되니다 /1000000.0001 7 되니다
④시러리 ( 취허리	▲ 1000000 · 1000 / 됩니다 · / 1000000 · 0.001 / 됩니다.
④상안시/ 하안시	과영표시하는 SPAN의 상안지/ 하안지글 실상압니다.
	설성지은 연산결과에 대해서의 수지입니다.
⑤소숫점	SPAN 설정의 소숫점 위치를 선택합니다.
⑥단위선택	연산결과를 표시하는 단위를 선택합니다.
-	전류, 길이, 면적, 체적, 속도, 가속도, 주파수, 중량, 일, 압력,
	유량, 온도
⑦ 단위	변화 후의 다위를 선택합니다
U e II	여기에서 표시되는 다이는 「다이서태」에서 서태하 부르이
	[ 역기에서 표시되는 한유는 '한유한덕'] 에서 한국한 한류를 [   다이카, 다니다.
	[ 원카가 됩니다. [ 서기세계 표기타기 아이 타이르 서거된도 거이도 [이이다이.
	여기에서 표시되지 않는 단귀를 실장하는 경구는 [임의단귀]
	에서 입의의 군사를 실상해 구십시오. 또한 여기에서 실상한
	내용은 임의난위」에 표시됩니다.
⑧임의단위	변환 후의 단위를 설정합니다.
	│ 단위는 알파벳• 수치를 사용해서 임의의 문자를 설정할 수 있습 │
	니다. (문자입력의 자세한 것은 3-43 항을 참조해 주십시오.)
	「단위선택」, 「단위」 를 사용한 경우는 여기에 반영됩니다.

**확인** · 연산결과는 볼트 단위로 표시됩니다.

100mV+100mV 를 연산하면 연산결과로 0.2 가 됩니다.

200mV 로 표시하고 싶은 경우는 Scaling을 사용해 주십시오.

# 로직· 펄스 설정

디지털 입력에 관한 설정을 실시합니다.

<펄스의 경우>

	AMP	DATA TRIG	USER OTH	R 2010-0 11:1	3-02 3:21 (	3 <mark>8)</mark> D1 81
	•Dis	splay Analo	og Data:	⊳		
	Log.	ic/Pulse:	Pulse (	I)-6		
		(1)-7	(1)-8	(1)-9	(1)-10	(1)-11
	CH:	Input	Filter	Slope	EU	Misc.
	1:	📕 Counts 👎	0ff 🔻	-5H▼	044∆	$\nabla$
	2:	🚽 Counts 📍	Off T	- FH ▼	044∆	$\nabla$
	3:	🔳 Counts	0ff ▼	-5H ▼	0tt∆	$\nabla$
	4:	🚽 Counts	′ Off ▼	-5H ▼	044∆	$\nabla$
1:13:15 11:13:20	Help?					

<로직의 경우>



### (1)-6 로직•펄스

디지털 입력의 처리방법을 선택합니다.

선택항목	내용
Off	디지털 입력을 측정하지 않습니다.
로직	디지털 입력을 로직 신호로 처리합니다.
펄스	디지털 입력을 펄스 신호로 처리합니다.

### (1)-7 입력

펄스 계측 모드를 설정합니다. 이 항목은 (1)-6에서 펄스를 선택한 경우에만 설정할 수 있습니다.

선책항목	내용
Off	펄스 입력을 측정하지 않습니다.
회전수	1 초마다의 펄스수를 카운트하고, 60배한 수치를 회전수로서 저장합니다.
적산	측정시작부터 샘플간격마다의 펄스를 적산해서 저장합니다.
순시(Inst.)	샘플간격마다의 펄스수를 저장합니다.

# (1)-8 필터

입력필터를 설정합니다.

선택항목	내용
Off	하드웨어 필터가 들어가지 않습니다.
On	하드웨어 필터가 들어갑니다. 노이즈가 많은 환경에서는 유효합니다.
	필터는 약30Hz (-3dB) 정도입니다.

### (1)-9 Slope

펄스를 카운트하는 Slope(방향)을 설정합니다. 이 항목은 (1)-6에서 펄스를 선택한 경우에만 설정할 수 있습니다.

선택항목	내용
ÎΗ	펄스의 상승 엣지를 카운트합니다.
↓L	펄스의 하강 엣지를 카운트합니다.

### (1)-10 EU (Scaling 설정)

측정신호를 단위변환합니다. 이 항목은 (1)-6에서 펄스를 선택한 경우에만 설정할 수 있습니다.



설정항목	내용
<ol> <li>기능</li> </ol>	Scaling 기능의 ON/OFF 를 선택합니다.
②측정치	변환원이 되는 수치를 설정합니다.
③ EU 출력치	변환후의 출력치를 설정합니다.
④단위선택	특정의 공업단위의 분류를 선택합니다.(아래가 선택가능합니다.) 전류, 길이, 면적, 체적, 속도, 가속도, 주파수, 중량, 일, 압력 유량, 온도
⑤단위	변환후의 단위를 선택합니다. 여기에서 표시되는 단위는 「단위선택」에서 선택한 분류의 단위가 됩니다. 여기에 표시되지 않은 단위를 설정할 경우에는 「임의단위」에서 임의의 문자를 설정해 주십시오. 또한 여기에서 설정한 내용은 「임의단위」에 표시됩니다.
⑥임의단위	변환후의 단위를 설정합니다. 단위는 알파벳·수치를 사용해서 임의의 문자를 설정할 수 있습 니다. (문자입력의 자세한 내용은 3-43 항을 참조해 주십시오.) 「단위선택」,「단위」를 사용한 경우는 여기에 반영됩니다.

😫D 🦻 • 메시지 윈도우가 표시된 경우에는 메시지 지시에 따라 설정치를 변경해 주십시오.

• Scaling 기능은 측정치와 EU 출력치의 각각의 수치 비율로 연산을 실시합니다.

본 기기에서 처리할 수 없는 변환치가 된 경우, 디지털 표시는 ++++/---- 가 됩니다.

Scaling의 설정내용에 따라서는 SPAN을 변경할 경우가 있습니다.



### (1)-11 기타

<로직의 경우>	<펄스의 경우>
Misc. Settings •Waveform Color: 0 OK	Misc. Settings •Waveform Color: 0 •Amplitude Setting: 0 1 dot •
설정항목	내용
<ol> <li>파형색설정</li> </ol>	적녹청(RGB) 각색0~3 1
②선폭설정	1 ~ 8 d ots

# (**2**) DATA 설정

저장에 관한 설정이나 연산의 설정을 실시합니다.



설	<u></u> 걸정항목	선택내용	
샘플링 간격		10 · 20 · 50 · 100 · 125 · 200 · 250 · 500ms、1 · 2 · 5 · 10 · 20 · 30s、1 · 2 · 5 · 10 ·	
		20 · 30min、1h	
		※ 50ms 이하는 아래의 조건에서 선택가능합니다.	
		자세한 것은 「(2) -1 샘플링 간격」을 참조해 주십시오.	
저장할 곳		본체 메모리• USB 메모리	
	저장할 곳 파일명	※아래 저장할 곳 파일명 항목을 참조해 주십시오.	
외부샘플링		Off • On	
AC 라인필터		Off • On	
백업	백업 간격	Off · 1 · 2 · 6 · 12 · 24 시간	
	보존폴더	폴더명	
연산설정 1		Off · 평균치 · 최대치 · 최소치 · 피크치 · 실효치	
연산설정2		Off · 평균치 · 최대치 · 최소치 · 피크치 · 실효치	

#### 저장할 곳 파일명

설정항목	선택내용
폴더(파일)	저장할곳 : MEM • USB
	폴더: 문자입력(이름 정하는 방법이 자동인 경우)
	파일: 문자입력(이름 정하는 방법이 임의, 연번인 경우)
이름 정하는 방법	자동•임의•연번
파일형식	Binary(GBD) • Text(CSV)

### (2)-1 샘플링 간격

데이터를 저장하는 간격을 설정합니다.

측정CH 수와 설정가능한 샘플링 간격은 아래 표와 같습니다.

노이즈의 영향으로 데이터가 변동할 경우는 디지털 필터가 유효한 샘플링 간격으로 해 주십시오.

측정CH ※1	설정가능한 샘플링 간격	디지털 필터가 유효한 샘플링 간격
1CH	10ms 이상 <sup>※ 2</sup>	50ms 이상
2CH	20ms 이상 <sup>※ 2</sup>	<b>125ms</b> 이상
5CH 이하	50ms 이상 <sup>※ 2</sup>	<b>250</b> ms 이상
10CH 이하	100ms 이상	500ms 이상

※1: 측정CH 수란 입력설정이 OFF 이외에 설정되어 있는 CH 수가 됩니다.

※2:10·20·50ms 샘플링 간격에서는 온도설정은 할 수 없습니다.

확인 🌈	디지털 필터는 사용하는 AC 전원주파수를 정확하게 설정할 필요가 있습니다. 3-26 항을 참조하시고
	정확하게 설정해 주십시오.

# (2)-2 캡쳐할 곳 파일명

캡쳐할 곳의 파일명이나 폴더명을 설정합니다. <이름 결정 방법이 자동으로 링캡쳐가 Off인 경우>

Record Set	tings		
Folder	: <mem> ▽(</mem>		
Name Type File Type Ring Captu	: Auto ™® : GBD ™® ure	: Off	<b>v</b> (5)
	OK	Cancel	

<이름 결정 방법이 임의로 링캡쳐가 On인 경우>

Record Set	tings		
Folder	:[\MEM	]	
File Name	: DEFAULT.	.GBD ∇❷	
Name Type	: User 🕫		
File Type	:GBD 👎 🏼 🛛		
Ring Captu	ure	: On 👎 🌀	
Ring Capt.	Pts.	: 1000► <mark>®</mark>	
Ring Capt.	. Time	:1min40sec 🕜	
	OK	Cancel	

설정항목	내용
<ol> <li>플러</li> </ol>	캡쳐할 곳(또는 저장처)의 폴더를 지정합니다. 자세한 것은 <b>3-41</b> 항의 파일 박스를 참조해 주십시오.
②파일	캡쳐할 곳(또는 저장처)의 파일을 지정합니다. 자세한 것은 3-41항의 파일 박스를 참조해 주십시오.
③이름 결정 방법	데이터 파일의 이름 정하는 방법을 설정합니다.
	자동 : 파일명은 자동적으로 정해집니다.
	예) 20050101-123456 UG.GBD
	숫자부분 파일을 작성한 일시
	※예를 들어 2005 년 1월 1일 12시 34분 56초
	UG 캡쳐하는 유저 번호
	UG(Guest)
	UI (User I)
	CBD 데이터 혀시CBD
	(Binary data)
	(Bindi y ddd) CSV (Text 형식)
	임의: 입력한 이름의 파일명으로 데이터를 캡쳐합니다.
	연번 : 임의로 입력한 파일명으로 연번의 숫자를 붙여 파일을 작성합니다.
	예) 파일명을 「TEST」로 한 경우
	1 회째 : TEST_SER1.GBD
	2 회째 : TEST_SER2.GBD
	3 회째 : TEST_SER3.GBD
	※같은 파일명이 이미 존재하는 경우는 덧씌우기를 피하기 위해 파일명
	끝에 _CP* 들 숱입니다. * 의 부분은 숫자가 들어갑니다. 세〉 TEOT OPI OPP
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	에) IESI_CPI.GBD 데이티아 코아처시오 전거치니티
④파일영적	데이터의 파일영직을 실정합니다. OPD · 보사 도가이 Pinany 혀진이는 데이터 파이은 자서하니다
	UDD. 근지 국지국 Diffary 8국스도 데이터 적결할 국용합니다. ※데이터르 고처쓰 수 연스니다
	CSV · Text 형식으로 데이터 파익윽 작성합니다
	※ GL220 에서는 재생할 수 없습니다.
⑤링캡쳐	링캡쳐기능의 On/Off 를 설정합니다.
⑥링캡쳐 점수	링캡쳐 기능이 On 일 때의 하나의 파일 데이터 점수를 지정합니다. (자세한
	것은 다음 항 그림을 참조해 주십시오. )
④리캔처 시가	리캔처 기누이 On의 때이 하나이 파인에서 캔처한 수 있는 추저시가을 표시한니다



캡쳐가능 시간이 366 일을 넘은 경우는 366 일 이상의 표시가 됩니다.

### (2)-3 외부 샘플링

외부 샘플링의 유효/무효를 설정합니다.

외부 샘플 기능이 유효인 경우, 데이터는 가장 짧은 간격으로 읽히며, 일시적으로 유지합니다.

이 유지 데이터는 가장 짧은 간격으로 갱신됩니다.

외부 샘플링 펄스가 들어간 시점에서 유지되어 있던 데이터를 메모리에 기록합니다.

(아래 그림을 참조해 주십시오.)

그 때문에 실제로 저장되는 데이터와 외부 샘플링 펄스와의 시간적인 최대 오차는 가장 짧은 간격가 같습니다. 가장 빠른 간격에 대해서는 다음 항 「(2) -4 AC 라인필터」를 참조해 주십시오.



이미 외부입력으로 설정되어있는 경우, 트리거가 Off로 변경됩니다.

• 노이즈가 많은 신호를 측정하는 경우는 다음 항의 AC 라인필터를 ON 으로 설정해 주십시오.

#### (2)-4 AC 라인필터

외부 샘플링 유효시의 AC 라인필터의 유효/무효를 설정합니다.

유효로 하면 디지털 필터가 유효가 됩니다. 외부 샘플링의 사용으로 노이즈가 많은 신호를 측정하는 경우는 AC 라인필터를 On 으로 설정해 주십시오.

또한, 설정 아래에 가장 짧은 간격이 표시됩니다.

	AMP DATA TRIG USER OTHR 2010-03-02	Ì
	[•Record Settings]	
	•Sampling:	
	•File Name: [\MEM\ <auto.gbd> ☑]</auto.gbd>	
	Capture destination: Memory	
V/	Free Capacity: 1904.3 MBytes	
	*Ext. Sampling: On	
	・AC Line Filter: Of (100ms) フー・・	┏━━━ 가장 짧은 간격
	[⊕USB Device Backup Settings]	
<i>M</i>	•Backup Intervals:	
-//#	•Save Folder []	
	[🖩 Statistical Calculation]	
	•Calc. Settings 1: JF Max 🔹	
/	•Calc. Settings 2: ℡Min 🔹	
11:15:42 11:15:47	Help?	

가장 짧은 간격은 아래 표와 같습니다.

초거 이내※1	가장 빠른 간격	
<b>二 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一</b>	디지털 필터「OFF」	디지털 필터「ON」
1CH	10ms	200ms
2CH	20ms	500ms
3 ~ 5CH	50ms	1s
6 ~ 10CH	100ms	1s

※1: 측정CH 수란 입력설정이 OFF 이외로 설정되어 있는 CH 수입니다.

### (2)-5 백업설정

본 기기에서는 캡쳐 데이터를 정기적으로 백업하는 기능이 있습니다.(아래 그림을 참조해 주십시오.) 여기에서는 데이터를 백업하는 조건을 설정합니다.



### (2)-6 통계연산설정

본 기기에서는 2 가지의 통계연산을 실행할 수 있습니다.

여기에서는 통계연산의 내용을 설정합니다.

선택항목	내용
Off	연산처리를 실시하지 않습니다.
평균치	캡쳐 중 데이터의 단순가산평균치를 화면에 표시합니다.
최대치	캡쳐 중 데이터의 최대치를 화면에 표시합니다.
최소치	캡쳐 중 데이터의 최소치를 화면에 표시합니다.
피크치	캡쳐 중 데이터의 피크치를 화면에 표시합니다.
실효치	캡쳐 중 데이터의 실효치를 화면에 표시합니다. 계산식은 아래와 같습니다.
	$R.M.S = \sqrt{\Sigma D^2/n}$
	※D : 데이터, n : 데이터 수

확인 > · 연산결과는 디지털+통계연산화면에 표시됩니다. △△ ▽▽키로 All Mode 로 해 주십시오. 「All Mode」 에 대해서는 3-9 항을 참조해 주십시오.

• 전원투입한 때부터 연산이 시작되어 QUIT키를 누르거나, 스타트 키로 측정을 시작하면 일시적으로 삭제됩니다.

# (3) TRIG 설정

트리거 조건의 설정과 알람 설정을 합니다.



	설정항목	Ī	선택항목예
스타트측 소스/	설정		Off • 레벨치 • 알람 • 외부입력 • 지정시각 • 지정요일 • 일정시간
	[Level치]	모드	아날로그 : Off・↑ H・↓ L・범위내・범위외
			로직 : Off • ↑상승 • ↓ 하강
			필스 : Off・↑상승・↓하강·범위내·범위외
		조합	Level OR · Level AND · Edge OR · Edge AND
		레벨	수치설정
	[Alarm]	알람포트번호	1 • 2 • 3 • 4
	[지정시각]	일자	2005 년 1 월 1 일~ 2035 년 12 월 31 일
		시각	0시0분0초 ~ 23시 59분 59초
	[지정요일]	요일	일요일부터 토요일까지를 개별로 Off • On 설정
		시각	0시0분0초 ~ 23시 59분 59초
스톱측 소스설	정		Off • 레벨치 • 알람 • 외부입력 • 지정시각 • 지정요일 • 일정시간
	[Level 치]	모드	아날로그 :Off・↑H・↓L・범위내・범위외
			로직 : Off • ↑ 상승• ↓ 하강
			필스 : Off • ↑상승• ↓ 하강•범위내•범위외
		조합	Level OR · Level AND · Edge OR · Edge AND
		레벨	수치설정
	[ Alarm ]	알람포트번호	1 • 2 • 3 • 4
	[지정시각]	일자	2005 년 1 월 1 일~ 2035 년 12 월 31 일
		시각	0시0문0조~23시59문59조
	[지정요일]	요일	일요일부터 토요일까지를 개별로 Off • On 설정
		시각	0시0분0초~23시59분59초
	[[일정시간]		0 시간 0 문 1 조∼ 9999 시간 59 문 59 조
리피트 캡쳐			Off • On
알람설정	모드		아날로그 : Off • ↑ H • ↓ L • 범위내 • 범위외
			도식 : 0冊・┃상승・↓하강 되고 or ↑시스 ↓ 키가 버이가 버이어
	नो भी		월스: Uff •   상궁•↓ 야상• 범위내• 범위되   스키서저
	지 말		· T시설생
	<u> </u>		
	<u>' ' 이 당 답</u> 아라바세 이	0 기 퀴 기	Level * Lage 이 기치다. 이기치기 하느다.
	월립발생 <u></u> -	<u> </u>	ㅠ시안너" ㅠ시아시 끊근너   바레크코 하느리_ 바레코리
	Burn out으도	_ 딸덤발생	발생야시 끊근나• 발생안나

# (3)-1 스타트측 소스설정

본 데이터의 캡쳐를 시작하는 트리거 조건을 설정합니다.

선택항목	내용
Off	조건없이 Start/Stop 키를 누른 경우에 저장을 시작합니다.
레벨치	설정한 레벨치에 대해 조건을 충족시키면 저장을 시작합니다.
	⇒레벨치를 선택한 경우, 각 CH 의 조건을 설정합니다. 3-30 항을 참조해 주십시오.
알람	설정한 알람포트에 알람이 발생하면 저장을 시작합니다.
외부입력	외부 트리거 단자에서의 입력신호로 저장을 시작합니다.
	※ 5V( 오픈)에서 0V (GND 로의 단락) 가 된 때에 트리거가 성립합니다.
	하강의 엣지동작이 됩니다.
지정시각	지정한 일시가 되면 저장을 시작합니다.
지정요일	On 으로 설정한 요일의 지정시각이 되면 저장을 시작합니다.
	예) 월·화·수·목·금을On, 일·토를 Off로 해서시각은 9:00를 지정합니다.
	평일 9 : 00 가 되면 저장을 시작합니다. 토일은 저장을 하지 않습니다.
일정시간	지정한 시간이 경과하면 저장을 시작합니다.

### (3)-2 스톱측 소스설정

데이터의 캡쳐를 정지하는 트리거조건을 설정합니다.

선택항목	내용
Off	조건없이 Start/Stop 키를 누른 경우에 캡쳐를 정지합니다.
레벨치	설정한 레벨치에 대해 조건을 충족하면 캡쳐를 정지합니다.
	⇒레벨치를 선택한 경우, 각 CH 의 조건을 설정합니다. 3-30 항을 참조해 주십시오.
알람	지정한 알람포트에 알람이 발생하면 캡쳐를 정지합니다.
외부입력	외부 트리거단자에서의 입력신호로 캡쳐를 정지합니다.
	※ 5V(오픈) 에서 0V (GND 로의 단란) 가 된 때에 트리거가 성립합니다.
	하향의 엣지동작이 됩니다.
지정시각	지정한 일시가 되면 캡쳐를 정지합니다.
지정요일	On 으로 설정한 요일의 지정시각이 되면 캡쳐를 정지합니다.
	예) 월·화·수·목·금을 On, 일·토를 Off로 하고, 시각은 17 : 00 를 지정합니다.
	평일 17 : 00 가 되면 캡쳐를 시작합니다.
일정시간	지정한 시간을 경과하면 캡쳐를 정지합니다.



- 스타트 크리거가 외부인 경우, 데이터는 샘플링 간격(5초 이상일 때는 5초로 고정) 으로 읽혀지고, 일 시적으로 유지됩니다.
  - 이 유지 데이터는 샘플링간격(5초 이상일 때는 5초로 고정)에서 갱신됩니다.

외부 트리거 입력은 샘플링과는 비동기인 10 ms간격으로 검지를 하기 때문에 외부 트리거를 검지한 시점 에 유지되어 있는 데이터가 1포인트째가 되고, 여기서부터 샘플링 간격으로 데이터가 저장되어 갑니다.

• 스톱트리거가 외부인 경우도 검지는 10ms로 실시하고, 검지한 시점에서 저장을 정지합니다.

### (3)-3 리피트 저장

반복 저장을 실시하는 리피트 기능을 설정합니다.

선택항목	내용
Off	리피트기능을 사용하지 않습니다.
On	리피트기능을 사용합니다. 1 회 캡쳐가 정지한 후, 다음 캡쳐를 시작합니다. (스타트측 소스설정이 Off 가 아닌
	경우는 트리거를 기다립니다.)

#### (3)-4 알람레벨 설정

알람 발생조건이나 출력할 곳 등을 설정합니다. 여기에서 설정한 조건이 성립한 때, 알람출력단자(각각의 CH에서 출력할 곳의 번호를 지정합니다)에서 알람을 출력합니다. 각 CH의 조건설정은 3-30 항을 참조해 주십시오.

#### (3)-5 알람발생을 유지한다

여기에서 「유지한다」를 선택하면 한번 조건이 성립하면 후에 조건에서 멀어지더라도 알람상태는 해제 되지 않습니다.(CURSOR 키를 누르면 해제됩니다.)

### (3)-6 Burn out에서 알람 발생

여기에서 「발생한다」를 선택하면, Burn out(3-35 항을 참조해 주십시오) 이 발생한 때에 알람 출력단자 에서 알람을 출력합니다.

#### 트리거레벨설정 / 알람레벨설정

스타트측 소스설정, 스톱측 소스설정이 「레벨치」인 경우, 각CH 마다 상세한 조건을 설정합니다. 레벨트리거 전체의 구성은 아래의 그림과 같습니다.



### 레벨동작과 엣지동작에 대해

레벨 동작에서는 START 키를 눌렀을 때에 조건을 충족시켰다면 트리거 조건성립으로 봅니다. 엣지동작에서는 START 키를 눌렀을 때에 조건을 충족시켰어도 성립으로 보지 않습니다. 한번 조건을 충족시키지 않은 상태로 한 후에 다시 조건을 충족시키면 성립합니다. ※엣지동작에서 성립한 후는 조건에서 멀어져도 성립으로 봅니다.



# 트리거&알람 동작에 대해





하강 : 입력신호가 설정한 레벨에 못미치는 경우에 트리거/알람이 발생하는 조건입니다.



범위내 : 각 채널마다 하한과 상한의 레벨을 설정하고 양레벨간에 입력신호가 들어간 경우(들어있는 경우)에 트리거/알람이 발생하는 조건입니다.



범위외 : 각 채널마다 하한과 상한 레벨을 설정하고 양 레벨간에서 입력신호가 나온 경우(나오고 있는 경우)에 트리거/알람이 발생하는 조건입니다.



# 트리거 레벨, 알람 레벨의 불감대에 대해서

트리거레벨과 알람레벨에는 노이즈에 의한 오검지를 방지하기 위해 불감대가 설정되어 있습니다. 불감대는 아래의 그림과 같이 되어 있기 때문에 신호의 상승과 하강에서는 성립점이 다릅니다. 그 때문에 설정하고 있는 레벨에 대해서도 아래 그림과 같이 오차가 발생합니다.

<온도의 경우>





<전압의 경우>



# (4) USER 설정

유저설정에서는 유저를 전환하는 것으로 기억해 둔 설정조건을 간단하게 읽을 수 있습니다.



선택형	목	선택내용
User		문자입력(User 시)
부서명		문자입력(User 시)
설정조건전환		Guest• User1• User2
매크로 파일명	폴더	MEM • USB1
	파일명	지정
매크로 실행		▶실행

### (4)-1 User 설정

설정항목	내용
User	User명을 설정합니다. Guest에서는 설정할 수 없습니다.
부서명	부서명을 설정합니다. Guest에서는 설정할 수 없습니다.
설정조건설정	Guest, User1, User2 에서 전환할 수 있습니다. 각각 설정조건을 기억하고 있기 때문에 User를 전환하는 것으로 간단 하게 불러올 수 있습니다.

### (4)-2 Macro에 대해서

본 기기 I/F 커맨드를 텍스트 파일에 기술해서 그 파일을 읽는 것으로 본 기기의 설정을 기술대로 실행 할 수 있습니다.

< Macro 동작의 흐름>



매크로 기술예(파일명: xxx.GMA)

📕 GL220MACRO.GMA - Notepad		
Elle Edit Format Yiew Help		1000
// ********************* GL220 Mac	ro File **********	<u>ا</u>
// Input Setting :AMP:CH1:INP TEMP;RANG TCT :AMP:CH2:INP DC;RANG 500MV :AMP:CH3:INP RH	// CH1 Temperature // CH2 DC 500mv // CH3 Humidity	
// Span Setting :SPAN:CH1:SET 100,0,"C"	// CH1 0-100C	
// Annotation Setting :ANN:CH1 "Batt. Temp"	// CH1 Annotation	
// Sampling Setting :DATA:SAMP 1S	// Sampling 1sec	
A		
<u>  (</u> 주의 본기)	기의 커맨드표는 별지 I/	F커맨드표를
	- 그 비스레 == 개 도 ·	1 4 1 4 1 4 1 4

본 기기의 커맨드표는 별지 I/F 커맨드표를 참조해 주십시오. 커맨드표는 부속의 CD 에 들어있습니다. (Library 폴더: GL220\_820\_IF\_Command.PDF) 대응하고 있는 커맨드는 본 기기의 설정에 관한 내용뿐입니다. 읽기 커맨드 등은 사용할 수 없습니다.

# (5) OTHR 설정

각종설정조건의 설정을 할 수 있습니다.

	AMP DATA TRIG USER	OTHR 2010-03-02 11:17:03	a <mark>e</mark> d' 8
	•LCD brightness:	Light	▼ <mark>(5)</mark> -1
	•Screen Saver:	0ff	▼ <mark>(5)-2</mark>
	•Power On Start:	Disable	⊽ <mark>(5)-3</mark>
	*Background Color:	Black	▼ <mark>(5)-4</mark>
	•AC Line cycle:	50Hz	▼ <mark>(5)-5</mark>
	•USB ID:	0	⊽ <mark>(5)-6</mark>
	•TEMP. Settings:	▽(5)-7	
	•Date/Time: 2	2010-03-02 11:1	7:02∇ <mark>(5)-8</mark>
A	*Language:	English(US)	<b>⊤(5)-</b> 9
	•Return to default	settings: P(5)	-10
·///	Information:	∇ <mark>(5)-11</mark>	
	*Demo waveform :	0ff <sup>*</sup> (5)-12	
/	•Game:	∇(5)-13	
11:16:58 11:17:03	Help?		

설정항목			선택내용
LCD 의 밝기			밝음·중간·어두움
Screen Saver			Off, 10 · 30s, 1 · 2 · 5 · 10 · 30 · 60min
전원 On Start			무효・유효
배경색			· 백
AC 라인 주파~	È C		50Hz • 60Hz
USB ID			0~9
온도설정	실온보상		내부•외부
	온도단위		°C•°F
	Burn out		Off • On
날짜/시각	날짜/ 시각	날짜	2005 년 1 월 1 일~ 2035 년 12 월 31 일
		시각	0시0분0초 ~ 23시 59분 59초
Language			Japanese • English(US) • English(UK) • French • German • Chinese • Korean
공장출하시 설	정으로 돌아가기		▶실행
Information			▽정보표시
데모파형모드			Off • On
Game			각종 게임

### (5)-1 LCD 의 밝기

LCD 백라이트의 밝기를 설정할 수 있습니다.

### (5)-2 Screen Saver

지정한 시간, 무조작상태가 계속되면 자동적으로 화면을 Off 로 합니다. 화면을 끄는 것으로 LCD 화면의 수명을 연장할 수 있습니다. 배터리 팩(B-517 : 옵션) 으로 가동하고 있는 경우는 가동시간을 연장할 수 있습니다.

# (5)-3 전원 On Start

전원을 넣었을 때에 설정된 조건에서 자동적으로 저장개시하는 기능을 설정합니다.

선택항목	내용
무효	전원 On 일 때에 캡쳐를 시작하지 않습니다.
유효	전원 On 일 때에 캡쳐를 시작합니다.

(6)-4 배경색

파형표시부분과 디지털 표시부분의 배경색을 설정합니다.

### (5)-5 AC 라인 주파수

사용하는 AC 전원의 주파수를 설정합니다.

선택항목	내용
50Hz	전원주파수가 50Hz 의 지역인 경우(동일본)
60Hz	전원주파수가 60Hz 의 지역인 경우(서일본)

. ▲ 절정은 디지털 필터에서 제거할 수 있는 주파수입니다.
 본 설정을 틀리면 전원의 노이즈를 제거할 수 없기 때문에 주의해 주십시오.
 디지털 필터는 500ms 이상의 샘플링 간격에서 유효합니다.

### (5)-6 USB ID

본 기기의 USB ID 번호를 설정합니다.

설정은 0~9로 설정할 수 있습니다.

1 대의 PC 로 본 기기를 복수대 제어하는 경우는 USB 의 ID 가 중복되지 않도록 설정해 주십시오.

### (5)-7 온도설정



선택항목	내용
①실온보상	열전대를 사용해서 온도측정을 하는 경우의 실온보상을 설정합니다.
	내부 : GL220 본체의 실온보상이 유효합니다.
	(일반적으로 이쪽을 선택해 주십시오)
	외부 : 외부 기기에서 실온보상을 실시할 때에 설정합니다.
②온도단위	온도설정시의 ℃ (섭씨) 와 ۴ (화씨) 의 단위를 전환합니다.
	☞ (화씨) 인 경우, 아래의 계산식으로 계산됩니다.
	℉(화씨)=℃(섭씨) × 1.8+32
	정밀도에 관해서는 섭씨의 정밀도×1.8 로 계산해 주십시오.
3Burn out	열전대의 단선 체크기능을 설정합니다.
	On : 정기적으로 단선 체크를 합니다.
	Off : 단선체를 하지 않습니다.
	⚠주의
	단선체크시는 전압을 인가하기 때문에 다른 기기와 병열접속
	하고 있는 경우는 다른 기기에 영향을 미치기 때문에 설정을
	Off로 해 주십시오.

(5)-8 날짜 / 시각

본 기기의 시계에 관한 설정을 합니다.

# (5)-9 Language

본 기기의 표시언어를 설정합니다.

### (5)-10 공장출하시 설정으로 돌아가기

설정의 초기화를 실시합니다. 초기화하면 설정조건은 공장출하시의 상태로 돌아갑니다.

### (5)-11 Information

본 기기의 시스템 정보를 표시합니다.

### (5)-12 데모파형모드

아날로그 신호는 입력하지 않고 데모파형을 표시합니다.

선택항목	내용	
On	데모파형을 표시하지 않습니다.	
Off	데모파형을 표시합니다.	

### (5)-13 Game

각종 게임을 할 수 있습니다. 득점은 User마다 기록됩니다.

# (6) 파일 메뉴

파일관련의 조작을 실시합니다.

표시되는 항목은 동작모드에서 바뀝니다. 동작모드에 관해서는 3-13 항을 참조해 주십시오.

#### <Free Running 상태>



### <캡쳐 중 상태>



<재생 중 또는 2 화면재생 중 상태>



### (6)-1 파일조작

본체 메모리, USB 메모리의 파일을 조작합니다. 3-41 항에서 자세히 설명합니다.

# (6)-2 데이터보존

Folder

재생하고 있는 데이터를 본체 메모리, USB 메모리에 보존합니다.

<이름 정하는 방법이 자동인 경우>

Destination : <MEM> ∇ (

File Type : GBD ▼③ Name Type : Auto ▼④ Save Range: Alt Data

#### <이름 정하는 방법이 임의인 경우>

Folder :	[ \MEM
File Name :	DEFAULT.GBD ∇2
File Type :	GBD 🔻 🚳
Name Type :	User 🛛 🕢
Save Range:	All Data 🛛 🛛 🕤
	OK Cancel

설정항목	내용	
<ol> <li>플록더</li> </ol>	저장처의 폴더를 지정합니다. 자세한 것은 3-41항의 파일박스를 참조해 주십시오.	
②파일	저장처의 파일을 지정합니다. 자세한 것은 3-41항의 파일박스를 참조해 주십시오.	
③파일형식	데이터의 파일형식을 설정합니다.	
	GBD : 본사 독자의 binary형식으로 데이터 파일을 작성합니다.	
	※데이터의 조작을 막을 수 있습니다.	
	CSV : Text 형식으로 데이터 파일을 작성합니다.	
	※ GL220 에서는 재생할 수 없습니다.	
④이름 정하는 방법	데이터 파일 이름 정하는 방법을 설정합니다.	
	자동 : 파일명은 자동적으로 붙습니다.	
	예) 20050101-123456 UG.GBD	
	숫자부분 파일을 작성한 일시	
	※예를늘어2005 년 1월 1일12 시 34 분 56 초	
	UG 저장하는 User번호	
	UG( Guest)	
	U1 (User1)	
	GBD 네이터영식	
	GBD (Binary 데이터) CSV (Trut 현신)	
	USV (lext 영식)	
	입의: 입력안 이금의 과일경으도 데이터를 접서입니다. 정말, 이상고 상권된 것이러낸 정말이 승규로 빌려 것이야 가려졌다니.	
	언민: 임의도 입턱한 파일명에 연민의 숫자를 훝여 파일을 작성합니다.	
(5) 서상범위	서상하는 네이터의 범위들 설성합니다.   모두 레이티 기사이는 기계에서 모두 레이티르 기기키기네	
	모든 데이터 : 거시와는 관계없이 모든 데이터들 시상압니다.   - 기기가 페이티	
	거시간 데이터 : A, B 퍼 걍 거지 사이에 있는 범위만을 서장합니다	

### (6)-3 USB 메모리의 분리/ 교환

본 기기는 USB 메모리에 데이터를 저장중에 USB 메모리를 교환할 수 있습니다. 아래의 조작에 따라 교환작업을 실시해 주십시오.

① FILE 키를 눌러서 「File」 메뉴를 엽니다.



② 「Remove/Exchange USB Memory」에 커서를 이동해서 ENTER 를 누릅니다.



③메시지가 나오면 USB 메모리를 분리해 주십시오.





④그대로 새로운 USB 메모리를 삽입해 주십시오.



⑤ USB 메모리 액서스 표시가 녹색이 된 것을 확인한 후에 ENTER 키를 눌러 주십시오.
 USB 메모리 액서스에 대해서는 3-3 항을 참조해 주십시오.

확인 🍃	USB 메모리를 교환할 때마다 파일명에 _CHG 번호가 부가됩니다.
	예) 파일명「TEST.GDB」으로 저장한 경우
	1 회째의 USB 메모리: TEST.GBD
	2 회째의 USB 메모리: TEST_CHG1.GBD
	3 회째의 USB 메모리: TEST_CHG2.GBD
	Ring 저장이 On 인 경우는 USB 메모리 교환은 할 수 없습니다.

▲ 주의 교환작업은 5 분 이내에 실시해 주십시오.
 5 분을 넘으면 데이터의 결락이 발생합니다.

# (6)-4 저장처 지정(화면복사)

재생하고 있는 데이터를 본체 메모리, USB 메모리에 화상파일로서 저장합니다.

<이름 정하는 방법이	자동인 경우>	<이름 정하는 방법이 임의인 경우>		
Data Save Destination Folder : <mem> ⊽ O</mem>		Data Save Destination Folder :[\MEM ] File Name : DEFAULT BMP ▼∅		
Name Type : Auto ♥③ File Type : BMP ♥④ OK Cancel		Name Type : User * © File Type : BMP * © OK Cancel		
설정항목		내용		
<ol> <li>플록더</li> </ol>	저장처의 폴더를 지정합니다. ㅈ	서한 것은 3-41항의 파일박스를 참조해 주십시오.		
②파일	저장처의 파일을 지정합니다. ㅈ	·세한 것은 <b>3-4</b> 1항의 파일박스를 참조해 주십시오.		
③이름 정하는 방법	데이터파일의 이름 정하는 방법	법을 설정합니다.		
	자동: 파일명은 자동적으로 붙습니다.			
	예) 20050101-123456 UG.BMP			
	숫자부분 파일을 작성한 일시			
	※예를들어 2005 년 1 월 1 일 12 시 34 분 56 초			
	UG 저장하는 User번호			
	UG( Guest)			
	U1 (User1)			
		2)		
	BMP네이터영4			
	BMP (Bitmap file 영식)			
	PNG (Ping 영식)			
	입의: 입덕안 이금의 파일명으	J덕안 이금의 파일명으도 데이터를 서상압니다.		
<u>()</u>	언민: 임의도 입턱한 파일명에	언민의 숫자들 눝어 파일을 작성압니다.		
④ 싸일 영식	네이터의 파일영식을 설정압니	나.		
	BMP : Bitmap file 영식으도 제	상압니다.		
	PING : Ping 영식으도 시상압니	げ.		

(6)-5 실행 (화면복사)

화면복사를 실행하고, 화상파일을 보존합니다. 저장처의 지정은 (6) -4 저장처 지정을 참조해 주십시오.

### (6)-6 보존

본 기기의 설정조건을 보존합니다. <이름 정하는 방법이 자동인 경우>



<이름 정하는 방법이 임의인 경우>

### (6)-7 읽기

본 기기의 설정조건을 파일에서 읽기로 반영합니다.

Load Settings Folder :[\MEM File Name : [Not Specif OK Canc	] fied] V ⊙
설정항목	내용
①폴더	저장처의 폴더를 지정합니다. 자세한 것은 3-41항의 파일박스를 참조해 주십시오.

(7) 파일박스

DATA 메뉴의 데이터 저장처지정, 파일메뉴의 데이터 재생 & 조작 등의 파일박스는 아래의 조작 방법입니다.

<디스크 조작의 파일박스>



ヲ	조작내용		
	파일박스의 조작내용을 변경합니다.		
44 00	🝳 상세표시파일 또는 폴더의 상세정보를 표시합니다.		
	疖 파일/ 폴더의 선택데이터를 작성하는 파일 또는 폴더를 선택합니다.		
	🛅 신규폴더 작성새로운 폴더를 작성합니다.		
	신규파일 작성새로운 파일을 작성합니다.		
	前 이름 변경파일 또는 폴더의 이름을 변경합니다.		
	파일/폴더 복사파일 또는 폴더를 복사합니다.		
	☑ 파일/ 폴더 선택복사 또는 삭제하는 파일을 선택합니다.		
	诸 복사실행복사처를 선택하고 복사를 실행합니다.		
	파일/폴더 삭제파일 또는 폴더를 삭제합니다.		
	₽ 삭제실행		
	파일표시 설정파일 정보의 표시내용을 변경합니다.		
	□□ 디스크 초기화디스크를 초기화합니다.		
	 ※조작할 곳에 따라 조작가능한 내용은 변화합니다.		
< ▷	폴더를 이동합니다. ◁ : 하나 위의 폴더로 이동합니다. ▷ · 하나 아래 폭더로 이동합니다		
ENTER	조작을 확정합니다.		
QUIT	파일박스를 닫습니다.		

<설정예>

저장처에 "TEST" 폴더를 작성하고 자동저장하는 경우의 조작예를 기재합니다.

데이터 저장처 지정의 [Folder]에서 ENTER 키를 누릅니다.





10-03-02 19:07:27 2 8 91 C

▷▷키로「Create new folder」을 선택하고, ENTER 키를 누릅니다. 신규폴더명의 입력박스가 표시되면「TEST」라고 입력 하고,「OK」를 누릅니다.

◀◀키로 「Select file/folder」을 선택합니다.



[•Record Settings]

🗎 🖲 📅 🚡 📶 new folder

> ▽△키로 작성한 「TEST」 폴더에 커서를 이동해서 ENTER 키를 누릅니다.



마지막으로 OK 를 선택해서 화면을 닫습니다.

# (8) 문자예입력

Annotation 입력, EU (scaling) 의 단위입력, 캡쳐파일명의 입력 등으로 문자예를 입력할 때의 설정이 됩니다.



### • 조작

조작모드	조작내용	조작방법
동작선택시	A 대문자의 알파벳 모드	커서 키로 가장 윗부분으로 이동한 때
	a 소문자의 알파벳 모드	좌우키로 동작선택이 가능합니다.
	0 숫자 모드	선택 우, 아래키로 각 문자에 커서들
	+ 기호 모드	맞춰주십시오.
	← 삭제 모드	
	↓ 삽입 모드	
	OK 확정 모드	
문자입력	각 동작시의 문자	커서로 문자에 맞춰 ENTER를 누르면
		문자가 입력됩니다. 모두 입력한 후는
		OK 의 아이콘에 맞춰서 ENTER 를 눌
		러 주십시오.
### (9) 데이터 재생중 메뉴

재생 중에 「MENU」 키를 누르는 것으로 재생 중 메뉴가 표시됩니다.

Review	2010-93-83 🖉 🗃 🗃 🖬
	Data Replay menu
	[ I Cursor Position] (9)-1
	Move to First: 🎽 Move to Last: ष (9)-2
	Move to Center:▷─Move to Selected:⊽(9)4
	Cursor Sync (9)-5 Off (9)-3
	[ # Data Search] (9)-6
	CH : CH 1 - 10 Y CH 1 Y
	Mode : FH 🔻
	Level : + 0.00 <b>*</b> V
	Next Search:(9)-7 🏱 Prev. Search: 🏳(9)-8
	[🖩 Statistical Calculations]
	Execute: 👂 🔍
	Help? Moves the currently selected cursor
	to the negitian of the first data

	서저하모			서태내요
커서이도	서도로 이도			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	마지마으로 이도			▶신해
	주시 이로 이도			▶신해
	서택위치로 이동	서탠밧법		월 일 8   위치 • 시간
		[위치]	이동위치	이~데이터의 졸전
			10 11 1	예를들어 샘플링 가격이 100ms. 저장할 곳이 본체 메모리로
				데이터 점수가 10000 점인 경우, 99.9s 까지 됩니다.
		[시각]	날짜	데이터 시작점~데이터 끝나는 점의 날짜
			시각	데이터 시작점~데이터 끝나는 점의 시각
	커서동기			Off • On
데이터 검색	CH			CH1 ~ 10 · Logic · Pulse · Alarm
				※ Logic, Pulse 는 AMP 설정으로 로직• 펄스기능을 On 으로
				있을 때에만 표시됩니다.
		[CH1 ~ 10]		CH1-10
		[Logic]		Logic1-4
		[Pulse]		Pulse1-4
		[Alarm]		Alarm1-4
	모드	[CH1 ~ 10]		▲ 상승・↓ 하강
		[Logic]		↑상승•↓하강
		[Pulse]		↑상승・↓하강
		[Alarm]		양방•↑상승•↓하강
	레벨	[CH1 ~ 10]		수치설정
		[Pulse]		수치설정
	다음을 검색			▶실행
	앞을 검색			▶실행
커서간 통계	연산관수			Off • 평균치 • 최대치 • 최소치 • 피크치 • 실효치
연산설정	실행			▶실행

#### (9)-1 선두로 이동

실행하면, 현재 선택되어 있는 커서(A또는 B) 가 선두의 데이터로 이동합니다.

#### (9)-2 마지막으로 이동

실행하면, 현재 선택되어 있는 커서(A 또는 B) 가 마지막 데이터로 이동합니다.

#### (9)-3 중심으로 이동

실행하면, 현재 선택되어 있는 커서(A 또는 B) 가 중심의 데이터로 이동합니다.

#### (9)-4 선택위치로 이동

위치(시간으로서의 상대위치) 또는 시각을 설정해서 그 곳에 현재 선택되어 있는 커서(A또는 B) 를 이동시킵니다.

<선택방법이 위치인	└ 경우 <b>&gt;</b>	<선택방법이 시각인 경우>
Move to Selected Position Method: O Position * Move to: O + [Information] Start Point: (A) +67.3 OK	s s	Move to Selected Position Method: O Time C Move at: 2010-03-02 10:56:51 [Information] Start Point: (B)Mar 02 2010 10:56:51 End Point: (B)Mar 02 2010 10:57:58 OK
설정항목	선택	택항목예
<ol> <li>1 선택방법</li> </ol>	이동할 곳의 지정방법을 설정합니다.	위치나 시각을 설정할 수 있습니다.
②이동위치	이동할 곳의 지정방법을 설정합니다.	캡쳐시작을 0으로서, 어느정도 뒤 위치에
	이동할지를 설정합니다.	
	<u>  마지막 데이터까지만 설정가능합니다</u>	. (A)부분에서 설정범위를 확인해 주십시오.
③시각	이동할 곳을 날짜와 시각으로 설정합	니다.
	시자저에서미기마까기마 서저기느하니	다. (p) 보 보 에 서 서 저 버 이 르 히 이 케 즈 시 시 이

#### (9)-5 커서 동기

커서를 이동시킬 때에 2개 동시에 이동시키는 기능을 설정합니다.

선택항목	내용
Off	동기하지 않습니다. 지정한 커서 1개만 이동합니다.
On	2 개의 커서가 동기해서 이동합니다. 지점은 항상 A 가 됩니다.

※선택위치로 이동 등의 이동을 하거나, 데이터 검색을 실시하면 커서 동기는 Off 가 됩니다.

#### (9)-6 데이터 검색

다음 항((9)-7 다음을 검색, (9)-8 전을 검색)에서 검색하는 조건을 설정합니다. 동작은 엣지동작입니다.

선택항목	내용
CH	검색에 어느 CH 을 사용할지를 설정합니다.
	CH1-10 : 지정한 아날로그CH 을 검색에 사용합니다.
	Logic1-4 : 지정한 로직CH 을 검색에 사용합니다.
	Pulse1-4 : 지정한 펄스CH 을 검색에 사용합니다.
	Alarm1-4 : 지정한 알람출력을 검색에 사용합니다.
모드	검색하는 모드를 설정합니다.
	양쪽 : Alarm 선택시, 알람출력의 성립/ 해제 중 어느쪽인가
	● 산승 : 아날로그 신호의 상승엣지, 또는 알람출력이 해제
	에서 성립으로 변화하는 엣지를 검출합니다.
	↓하강 : 아날로그신호의 하강엣지, 또는 알람출력이 성립
	에서 해제로 변화하는 엣지를 검출합니다.
레벨	검색CH가 아날로그CH 또는 펄스 CH인 경우, 검색하는 전압
	레벨을 지정합니다.

#### (9)-7 다음을 검색

실행하면, 지금 현재 커서가 있는 위치보다 뒤에서 검색조건을 충족하는 위치에 커서가 이동합니다. (검색조건은 (9)-6 데이터 검색에서 설정해 주십시오.)

#### (9)-8 앞을 검색

실행하면, 지금 현재 커서가 있는 위치보다 앞에서 검색조건을 충족하는 위치에 커서가 이동합니다. (검색조건은 (9)-6 데이터 검색에서 설정해 주십시오.)

#### (9)-9 (연산) 실행

커서간 연산을 실행합니다. 실행하면, 윈도우를 열고 연산결과를 표시합니다.

연산결과 내용은 아래 표를 참조해 주십시오. 또한, FILE 키를 누르면 통계연산결과 저장의 윈도우가 열립니다. 저장장소를 지정하고 OK 를 선택하면, 통계연산의 결과를 텍스트(CSV) 형식으로 저장할 수 있습니다.

※저장장소, 파일명의 지정방법은 캡쳐데이터의 파일 지정방법과 같습니다. (7) 파일박스(4-41항)을 참조해 주십시오.

Calc	sul	ation	Res	sults								2010 10	-83	-02 :53	8 8 91 6
[A]	_	3	- 11	JUS [	3]:		11.	300s	4	:	_	7.600s			
	Cu	rsor A	Сu	rsor B	Av	erage	Ma	х	Mi	n	P-	P	RH	S	
	÷	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	+	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	+	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	+	0.00	÷	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	÷	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	+	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	÷	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	÷	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	+	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
	+	0.00	٠	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.00	+	0.01	+	0.00	V
P1															
P2															
P3															
P4															
				Sele	ct	[FILE]	t	) save	CS	V / [Q	UT	[] to r	eti	urn	



선택항목	내용
평균치	저장 중 데이터의 단순가산평균치를 화면에 표시합니다.
최대치	저장 중 데이터의 최대치를 화면에 표시합니다.
최소치	저장 중 데이터의 최소치를 화면에 표시합니다.
피크치	저장 중 데이터의 피크치를 화면에 표시합니다.
실효치	저장 중 데이터의 실효치를 화면에 표시합니다. 계산식은 아래와 같습니다.
	$R.M.S = \sqrt{\Sigma D^2/n}$
	※ D : 데이터, n : 데이터 수

#### (10) 퀵설정

Free Running 1 sec/DIV ■STOP 副門前台	2009-	12-24		
		MO	NITOR	
	1			^
+ 5.00		+	4.	,21
	2	+ 4	.23	ÿ
	3	+ 4	.24	Ų
	4	+ 4	.25	V I
	2	+ 4	.26	
	2		.28	<u>,                                     </u>
	8	+ 4	. 30	ů.
	9	+ 4	.31	ů.
	10	+ 4	.32	v
	P1		Ø¢	
	P2		Ø¢	
	P3		Øc	
	P4		e c	
	SAME	LE	100	ns
	ZUNE		1zo	ie
20:18:23 20:18:28 20:18:33 20:18:38				
	ALAF	M	1 2	3 4

	÷		
화면	동작모드	내용	설명
파형	Free Running	SAMPLE	◀▶키로 샘플링 간격을 변경할 수 있습니다.
		ZONE	◀▷키로 구역분할을 할 수 있습니다.
	캡쳐중	ZONE	◀▶키로 구역분할을 변경할 수 있습니다.
	캡쳐재생중	ZONE	◀▶키로 구역분할을 변경할 수 있습니다.
	재생중	SERCH	◀▶키로 검색을 실행할 수 있습니다.
			◀ : 과거측을 검색
			▶ : 미래측을 검색
		ZONE	◀▶키로 구역분할을 변경할 수 있습니다.

#### (11) 패스워드를 사용한 키잠금 해제

본 기기는 키 잠금 해제에 패스워드를 지정할 수 있습니다. (출하상태에서는 패스워드는 지정되어 있지 않습니다.) <조작방법>

1. 패스워드를 설정합니다.



▲·▷·ENTER 키를 동시에 누르면 아래의 패스워드 설정 화면이 표시되므로 패스워드를 4자리로 설정해 주십시오.



**↓** • △ • ♥키로 숫자를 선택하고, 마지막에 ENTER 키를 누르면 패스워드가 확정됩니다.
0000 인 경우, 패스워드가 없는 동작이 됩니다.
패스워드를 잊어버린 경우, 본사 콜센터로 마스터 패스워드를 문의해 주십시오.

2. 키 잠금을 실시합니다.

◀◀·▷▷키를 동시에 2초 이상 누릅니다.

3. 키 잠금 해제

**↓↓** ● 키를 동시에 2 초이상 누릅니다.
 아래의 패스워드 설정화면이 표시되므로 패스워드를 설정해 주십시오.



패스워드가 틀리면 키 잠금 해제를 할 수 없습니다. 키 잠금 상태는 전원을 꺼도 유지됩니다.

# 4장 사양

본 장에서는 GL220의 기본사양에 대해서 설명합니다.

#### 본 장의 항목

- 4.1 표준사양
- **4.2** 기능사양
- 4.3 부속품/옵션품사양
- 4.4 외형치수도

# 4.1 표준사양

# 표준사양

항목	내 용								
아날로그 입력수	10ch								
외부입출력	트리거 입력 또는 외부샘플 펄스·로직 입력 4ch 또는 펄스 입력 4ch · 알람								
	출력4ch								
PC I/F	USB (Full speed) 표준	장비							
내장기억장치	본체메모리 : 약2G	В							
	USB 메모리 슬롯(Full	speed 대응) 표준장비							
백업기능	설정조건: EEPROM /	<시계: 리튬 <b>2</b> 차전지							
시계정밀도 (23℃환경)	± 0.002% (월차 약50	초)							
사용환경	0 ~ 45°C, 5 ~ 85%R	H (배터리 가동시는 0~40℃ / <sup>-</sup>	충전시 15 <b>~</b> 35℃	)					
내전압	각 입력CH-GND간 :	350Vp-p 1분간							
	각 입력 CH간 :	350Vp-p 1분간							
전원	• AC 아답터: AC100	· AC 아답터: AC100 ~ 240V/50 ~ 60Hz							
	• DC 입력: DC8.5 ~	24V (최대 26.4 V)							
	•배터리 팩(옵션) : DC7.4V (2200mAh)								
소비전력	AC 소비전력(부속의 AC 아답터 사용시)								
	No         조건         일반         전지충전중								
	1	1 LCD ON 시 12VA 29VA							
	2 Screen saver 기동시 11VA 28VA								
	DC 소비전류								
	No DC 전압	조건	일반	전지충전중					
	1 +24V LCD ON 시 0.18A 0.6A								
	2	Screen saver 기동시	0.15A	0.57A					
	3 +12V	LCD ON 시	0.31A	중선불하 초고보귀					
	4	Screen saver 기공시	0.26A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	5         +8.5V         LCD UN 시         0.45A         중선물하           6         Screen saver 기도시         0.37A         추저부차								
		이바기르「바으」 이근 서저	010771	ULEI					
외형치수	194×117×42 mm								
질량*1	520g								
내진성	자동차 부품 제1종 A상당								

※1 : AC 아답터•배터리 포함하지 않음.

#### 내장기억장치

항목	내용
기억용량	본체메모리 : 약 2GByte Flash Memory
	USB 메모리 : 제한없음 (단, 1파일은 2GByte 까지)
기억내용	• 본체의 설정조건
	• 수록데이터
	• 화면복사

### $\mathsf{PC} \ \mathbf{I}/\mathsf{F}$

항목	내용
I/F 종류	USB (Full speed)
기능	• 컴퓨터의 데이터 전송(Realtime• 메모리)
	• 컴퓨터에서 본체의 제어
USB 기능	USB 드라이브 모드: 본체 메모리의 파일 전송· 삭제
Realtime 전송속도	• 10ms/1ch 최속

# 표시부

항목	내용
표시부	4.3 인치 TFT컬러 액정 디스플레이(WQVGA:480×272도트)
표시문자	일본어•영어•프랑스어•독일어•중국어•한국어
백라이트 수명	20000 시간(휘도가 50%까지 저하 상태), 사용환경으로 변화
백라이트	Screen saver 기능있음(10·30 S, 1·2·5·10·30·60 min)

# 입력부

항목		내용		
입력 Ch 수	10ch			
입력단자형상	M3 나사식 단자			
방식	Photo MOS relay에 의한 스캔방식, 전 채널 절연입력, 평형입력			
스캓속도	10ms / 1ch 최속			
측정 Range	전압: 20·50·100·200·500mV. 1·2·5·10·20·50V_1-5VFS			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	오다. 20 30 100 200 000110 1 2 3 10 20 000 1 301.0.			
	· 연저대 · K · I F · T · R · S · B · N · W (WP • 5-26)			
	승도: 0~100	% (저안 OV ~ 1V scaling 화사) ※정말	 ]도 <b>B-530</b> (옥셔) 차조	
츠저저미드(23℃+5℃)	리고. 0 100 저아· 01% of	FC		
지원투이호 <b>30</b> 부이사	인데. 0.170 01 오드	1.5.		
	도	초거 이 드 버 이 (%~)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
•필터ON (10)	열신내 P/S	특성온도립취(C) 0 < TS < 100		
• 샘픅 1s (10CH)	100	0 = 10 = 100 100 < TS $\leq 300$	+3.0°C	
• GND 정지		$R: 300 < TS \le 1600^{\circ}C$	± (0.05% of rdg+2.0°C)	
		S : 300 < TS ≦ 1760°C	± (0.05%of rdg+2.0°C)	
	В	$400 \leq TS \leq 600$	±3.5°C	
		600 < TS ≦ 1820°C	± (0.05% of rdg+2.0°C)	
	К	$-200 \le TS \le -100$	$\pm$ (0.05% of rdg+2.0°C)	
	F	$-100 < 15 \ge 1370 C$ -200 < TS < -100	$\pm$ (0.05% of rdg+2.0°C)	
		-100 < TS ≦ 800°C	$\pm (0.05\% \text{of } \text{rdg} + 1.0^{\circ}\text{C})$	
	Т	-200 ≦ TS ≦ -100	± (0.1%of rdg+1.5°C)	
		-100 < TS ≦ 400°C	± (0.1%of rdg+0.5°C)	
	J	-200 ≦ TS ≦ -100	±2.7°C	
		$-100 < TS \leq 100$	±1.7°C	
	N	$100 < TS \leq 1100^{\circ}C$	$\pm (0.05\% \text{ of } \text{rdg} + 1.0\% \text{C})$	
	W	$0 \le 13 \le 1300 \text{ C}$ $0 \le TS \le 2000^{\circ}\text{C}$	$\pm$ (0.1%01/dg+1.0°C) + (0.1%01/dg+1.5°C)	
		기준접점 보상확실도	±0.5°C	
	※사용열전대는	=, Τ:0.32 φ, 기타:0.65 φ를 사용한 경우		
기준접점보상	내부/외부 전	환 있음		
A/D 컨버터	방식 : ∠Σ방식			
	문해는 : 16Bit (유효분해는 : ± Range의 약1/40,000)			
온도계수	이득 : 0.01%	6 of F.S./℃		
	제로* : 0.02%	6 of F.S./℃		
	*제로는 10·20·	• 50ms 샘플링 속도시에 발생		
입력저항	1ΜΩ±5%			
허용신호원 저항	<b>300Ω</b> 이하			
최대입력전압	입력단자+/-간 : 60Vp-p			
	입력단자/입력	단자간 : 60Vp-p		
	입력단자/GNE	D 간 : 60Vp-p		
내전압	입력단자/입력	단자간 : 350Vp-p 1 분간		
	입력단자/GNE	<b>)</b> 간 : <b>350Vp-p 1</b> 분간		
절연저항	입력단자/GNE	D 간 : 50MΩ 이상 (DC500V )	こて)	
Common 모드 제거비	90dB 이상 (50	/60Hz 신호원 300Ω 이하)		
노이즈	48dB 이상 (+ /- 쇼트에서)			
필터	OFF, 2, 5, 1	0, 20, 40		
	필터는 이동평균입니다.			
	설정된 샘플횟수의 평균치가 됩니다.			
	샘플간격이 5초보다 긴 경우, 서브 샘플(5초)에서 취득한 데이터의			
	평균치가 됩니다	7.		
	1			

# 4.2 **기능사양**

# 각종기능

항목	내용	
표시화면	파형+디지털 화면, 모든 파형화면, 디지털+연산화면, 확대 디지털 화면	
	※ 전용 키로 전환(toggle 동작)	
	※ 확대디지털 화면은 CH수나 표시 CH의 지정있음	
샘플간격	10 • 20 • 50 • 100 • 125 • 200 • 250 • 500 ms, 1 • 2 • 5 • 10 • 20 • 30 sec	
	1·2·5·10·20·30 min, 1h, 외부	
	※ 50ms 이하는 입력설정과 측정 CH수에 따라 설정가능해집니다.	
파형확대•압축	시간축 : 1·2·5·10·20·30 sec/Div	
	1 • 2 • 5 • 10 • 20 • 30 sec/Div	
	1 • 2 • 5 • 10 • 12 • 24 h/Div	
	전압축 : SPAN 가변	
EU (Scaling 기능)	각 채널마다 4점 설정	
	온도 Range의 Scaling기능 있음	
캡쳐중 기능	2 화면표시	
	USB 메모리 교환	
	커서간 보존	
데이터 저장기능	본체 메모리 캡쳐	
	USB 메모리 캡쳐	
	설정 데이터 저장(본체 또는 USB 메모리)	
	화면 복사 데이터의 저장(본체 또는 USB 메모리)	
Ring 캡쳐	기능 : ON · OFF	
	캡쳐점수 : 1000 ~ 2000000	
	※Ring 캡쳐가 ON인 경우, 캡쳐 가능용량은 비어있는 용량의 1/3이하가 됩니다.	
CH 간 연산	연산종류 : 가산•감산•승산•제산	
	입력대상 : 아날로그 CH1 ~ 10	
통계연산	통계연산종류 : 평균치•피크치•최대치•최소치•실효치	
	연산수 : 최대 2 연산을 동시 설정가능	
	연산방법 : 리얼 타임 및 커서간 지정(재생시)	
	※리얼타임의 연산결과는 디지털 화면+연산화면에 표시	
검색기능	기능 : 저장 데이터에 대해서 필요한 포인트를 검색하는 기능	
	검색송류 : 채널, 펄스, 로직, 알람 검색	
Annotation 입력기능	기능 : 각 채널마다 코멘트 입력가능	
	입력가능문자 : 영어•숫자•가타가나(일본어)	
	문자수 : 31 문자 * 파형+디지털화면에서 최대18 문자, 디지털+연산화면에서 최대14 문자	

# 트리거•알람기능

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	내용	
트리거 반복	Off • On	
트리거 종류	스타트 : 트리거 성립으로 데이터 캡쳐 시작	
	스톱 : 트리거 성립으로 데이터 캡쳐 정지	
트리거 조건	스타느 : Off · 레벨치 · 알람 · 외부입력 · 지정시각 · 지정요일 · 일정시간	
	스톱 : Off • 레벨치 • 알람 • 외부입력 • 지정시각 • 지정요일 • 일정시간	
레벨 트리거 판정종류	결합 : 레벨 OR·레벨 AND·엣지 OR·엣지 AND	
	아날로그 CH 판정모드 ː상승(↑)·하강(↓)·범위내·범위외	
	로직 CH 판정모드 : 상승(↑)·하강(↓)	
	펄스CH 판정모드 : 상승(↑) • 하강(↓) • 범위내• 범위외	
알람판정종류	검지방법 : 레벨· 엣지	
	아날로그 CH 판정모드 ː상승(↑)·하강(↓)·범위내·범위외	
	로직 CH 판정모드 : 상승(↑)·하강(↓)	
	펄스 CH 판정모드 : 상승(↑) • 하강(↓) • 범위내• 범위외	

# 외부입출력기능

항목	내용		
입출력종류	•트리거입력(1ch), 또는 외부샘플링 입력(1ch)		
	·로직입력(4ch), 또는 펄스입력(4ch)		
	·알람출력(4ch)		
	※로직과 펄스는 전환		
	※트리거와 외부 샘플링은 전환		
	※외부입출력 기능을 사용하는 경우는 로직알람 케이블 B-513(옵션) 이 필요합니다.		
입력사양	입력전압범위 : 0~+24V (편선접지입력)		
	입력신호 : 무전압접점(a 접점, b 접점, NO, NC),		
	오픈 컬렉터, 전압입력		
	입력 Threshold 전압 : 약 +2.5V		
	Hysteresis : 약 0.5V (+2.5V ~ +3V)		
	※입력회로의 자세한 내용은 2-8항을 참조해 주십시오.		
알람출력사양	출력형식: 오픈 컬렉터 출력(풀업 저항 10KΩ)		
	<출력 트랜지스터의 최대정격>		
	• 컬렉터 -GND 간 전압 : 30V		
	• 컬렉터 전류 : 0.5A		
	• 컬렉터 손실 : 0.2W		
	※입력회로의 자세한 내용은 <b>2-8</b> 항을 참조해 주십시오.		
펄스입력	회전수모드(엣지 등)		
	기능 : 1 초마다의 펄스수를 카운트하고, 60배한 수치를 회전수로서 표시하는		
	모드		
	SPAN : 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M RPM/F.S.		
	적산모드(전력계 등)		
	기능 : 측정개시부터 샘플간격마다의 펄스수를 적산표시하는 모드		
	SPAN : 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M C/F.S.		
	순시모드 기능 : 샘플 간격마다의 펄스수를 표시하는 모드		
	샘플간격마다의 적산치는 리셋 SPAN : 50, 500, 5000, 50k, 500k, 5M, 50M, 500M C/F.S.		
	최대 펄스 입력수		
	최대입력주파수 : 50kHz		
	최대카운트수 : 50kC/ 샘플링(16Bit 카운트)		

# 4.3 부속품 / 옵션품 사양

## 제어소프트웨어

항목	내용
대응 OS	Windows XP/Vista/Windows 7
기능	본체제어, 리얼타임 데이터저장, 컨버터, 데이터 재생
본체설정범위	입력설정, 메모리 설정, 알람설정, 트리거 설정
캡쳐데이터	리얼타임 데이터(CSV, Binary)
	본체 메모리 데이터
	USB 메모리 데이터
표시내용	아날로그 파형, 로직 파형, 펄스 파형, 디지털 치
표시모드	Y-T 표시, 디지털표시, 레포트표시, 커서간 X-Y 표시(재생시에만)
파일 컨버터	커서간, 모든 데이터, 세선화기능
감시기능	알람 감시로 지정 어드레스로 메일 발신
레포트 기능	일보•월보 파일을 자동작성 가능
최대•최소	측정 중의 최대•최소•현재치를 표시

# 부속품

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	내용	수량
퀵스타트 가이드	GL220-UM-8 xx	1 권
CD-ROM	GL220-CDM 0 x M (취급설명서, 어플리케이션 소프트)	1 장
보증서	국내모델시	1 장
AC아답터	AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 지역별 전원코드	1 세트

## 배터리 팩 B-517 (옵션)

항목	내용
용량	7.4V/2200mAh 17Wh
가동시간	LCD 사용상태 : 약 5 시간
	Screensaver 상태 : 약 6 시간
	※ 본체 메모리 저장, 샘플링 1s, 새로운 전지사용시
	※ 사용환경·충전상태·USB메모리 접속 등에 따라 달라집니다.
배터리 종류	리튬 2차전지
충전방법	본체에서 충전
충전시간	본체: 약 4시간
정전전환	AC 아답터와 병용하는 것으로 정전시 자동적으로 배터리 가동이 된다.
	※ AC 아답터 우선.
사용환경	가동시: 0∼40℃, 충전시: 15∼35℃
기타 기능	전지가동시, 전지용량이 조금 남은 경우, 자동적으로 저장데이터를 보존하고 파일
	클로즈 처리를 실시(본체 메모리, USB메모리 저장시). 잔량표시 있음.

## 습도센서 B-530 (옵션)

항목		내용	
사용가능 온도범위	-25 ~ +80°C		
사용가능 습도범위	0 ~ 100% RH	0 ~ 100% RH	
상대습도계측정밀도	±3% RH (5 ~ 98% RH at 25°C)		
방식	전기용량식		
상대습도계측정밀도	<u>के रोजी को</u>	<u>ਤੋਂ ਹੋ ਹੋ ਜੋ ਦ</u>	
(5 ~ 98%)	측정완경	측성정밀도	
	0 ~ 10°C	±5% RH	
	10 ~ 20°C	±4% RH	
	20 ~ 30°C	±3% RH	
	<b>30</b> ~ 40°C	±4% RH	
	<b>40</b> ~ 50°C	±5% RH	
	50 ~ 60°C	±6% RH	
	60 ~ 70°C	±7% RH	
	<b>70 ~</b> 80°C	±8% RH	
응답시간	15 sec (Membrane 필터 장착시, 90% 응답)		
센서출력	DCO ~ 1V		
센서전원	DC+5V ~ +16V		
소비전류	약 4mA		
외형			
케이블 길이	3m		

# 옵션품 일람

품명	형태명	내용
로직 알람 케이블	B-513	2m, 선단 자르기
DC 가동 케이블	B-514	2m, 선단 자르기
배터리 팩	B-517	7.4V/2200mAh 17Wh
습도 센서*1	B-530	3m, 전용전원 커넥터 붙음
습도 센서 전원BOX	B-542	습도 센서 10개 접속용: 수주생산
평형 워셔 달린 M3 나사(60 개 )	B-543	60 개 들이
USB 메모리 2GB	B-550	2GB
Shunt 저항 250 Ω	B-551	250 Ω, 정격전력 1W, 최대사용전압 15.8V, 수주생산
T 형 열전대*2	JBS-7115-5M-T	5m, 5개세트 소선 Ø 0.32, 1.0 × 1.6 × 5000mm
K 형 열전대*2	JBS-7115-5M-K	5m, 5개세트 소선¢0.32,1.0 × 1.6 × 5000mm
극세K 형 열전대(TC200/TD1000)1세트 5 개입	ST-55K-TC-1.2M	선단 소선ϕ 0.127, 0.5 × 0.7 × 200mm, 중계부1m, 5 개들이
봉상태K 형 열전대	RIC-410	-100 ~ 300℃, 클래스1, 코드길이: 1.1m
정지표면용 K 형 열전대	RIC-420	-30 ~400℃, 클래스2, 코드길이: 1.1m
L 형 정지표면용 K 형 열전대	RIC-430	-30 ~ 600℃, 클래스2, 코드길이: 1.1m
K 형 열전대용 미니커넥터(5개입)	RIC-440	5 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단자: M3Y 단자
K 형 열전대용 미니커넥터(2개입)	RIC-441	2 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단자: M3Y 단자
T 형 열전대용 미니커넥터(5개입)	RIC-450	5 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단자: M3Y 단자
T 형 열전대용 미니커넥터(2개입)	RIC-451	2 개들이, 접속가능열전대: 소선직경0.65mm, 말단단자: M3Y 단자

\*1 : 사용가능온도범위 : -25℃~ +80℃ \*2 : 일본국내에서만 판매됩니다.

# 4.4 **외형치수도**









치수정밀도 오차 ± 5mm 단위: mm



● 본 설명서의 기재사항은 사전 양해없이 변경할 수 있으므로 이해해 주시기 바랍니다.			
GL220 취급설명서 (GL220-UM-101)	<b>2010 年 5 月 7 日</b> 발행 제 <b>2</b> 판		
발 행 横浜市戸塚区品濃町 503-10 GRAPHTEC주식회사			